
1022nw, 1022n, 1022 HP LaserJet מדריך למשתמש









מדריך למשתמש

מידע על זכויות יוצרים

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

חל איסור על שעתוק, עיבוד או תרגום ללא הסכמה מראש בכתב, למעט כפי שמתירים זאת חוקי זכויות ביוערים

> מספר פריט: Q5912-90971 Edition 2, 03/2006

המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

האחריות הבלעדית הניתנת לגבי המוצרים והשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית למוצרים ולשירותים אלה. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כמתן אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או להשמטות הכלולות במסמך זה ואשר אירעו מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

אזכור סימנים מסחריים

@Microsoft, ו- @Windows. הם סימנים מסחריים. רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation

®Energy Star והלוגו של ®Energy Star הם סימני רשומים בארה"ב של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב.

® Bluetooth הוא סימן מסחרי רשום בבעלות בעליו ובשימושה של Hewlett-Packard Company בכפוף לרישיון.

®UNIX הוא סימן מסחרי רשום של UNIX. Group.

Binux® הוא סימן מסחרי רשום בארה"ב של Linus Torvalds.

תוכן העניינים

1 יסודות המדפסת

	גישה מהירה למידע נוסף
2	קישורי אינטרנט למנהלי התקנים, תוכנה ותמיכה
2	קישורי המדריך למשתמש
	היכן לחפש מידע נוסף
	תצורות מדפסת
	מדפסת HP LaserJet 1022
	מדפסת HP LaserJet 1022n
	מדפסת HP LaserJet 1022nw מדפסת
	מופסונ שוובצרו חרב במוברות במופרות במופרות במורים המרות במורים במורים במורים המופרים המופרים במורים המופרים המ מבב הכרות במורים המופרים
	לוח הבקרה של המדפסת
	נתיבים של חומרי הדפסה
	חריץ הזנה ידנית
	מגש קלט ראשי
	סל פלט
	תוכנת המדפסת
7	מערכות הפעלה נתמכות
7	תוכנה למערכת ההפעלה Windows
7	מנהלי התקן של המדפסת
	מאפייני המדפסת (מנהל התקן)
	עזרה מקוונת למאפייני המדפסת
	של הגדרות הדפסה
	תוכנת מדפסת למחשבי Macintosh
	שרת אינטרנט מובנה
	שיקולי חומרי הדפסה למדפסת
	ש קוא דוומר דוו פסוד למו פסור
11	גו זים נונמכים פיז ווומוי ווו פסוז
	2 חיבורי המדפסת
14	חיבורי USB
	וויבוו י פט
	חיבורים לרשת תקשורת
	התחברות לרשת תקשורת
	חיבורים אלחוטיים
	הדפסה אלחוטית
	IEEE 802.11b/g תקן
18	Bluetooth
	3 ניהול המדפסת
	עמודי מידע על המדפסת
	עמוד הדגמה
	עמוד הדגמהעמוד הדגמה עמוד הגדרת תצורה
20	עמוד הגדרת תצורה
20 20	עמוד הגדרת תצורהעמוד בדיקת המדפסת
20	עמוד הגדרת תצורה

iii HEWW

22	הכרטיסייה Information (מידע)
	הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת תקשורת)
	4 מטלות הדפסה
	הזנה ידנית
	כדי להדפיס בהזנה הידנית
	ביטול עבודת הדפסה
	הבנת הגדרות איכות הדפסה
	מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה
	הנוזיות לשימוש בווומדי הו פסוד
	מדבקות
	שקפים
	מעטפות
	כרטיסים וחומרי הדפסה כבדים
31	נייר Letterhead או טפסים מודפסים מראש
	בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים
	חומרי הדפסה של HP
32	חומרי הדפסה שאין להשתמש בהם
	חומרי הדפסה שעלולים לגרום נזק למדפסת
	טעינת חומרי הדפסה למגשי הקלט
	חריץ הזנה ידנית
	מגש קרט ראשי בקיבורונ שר 250 גריונוונ
	וו פסול מעספוז הדפסת מעטפות רבות
	הדפסה על שקפים או מדבקות
	הדפסה על נייר letterhead או על טפסים מודפסים מראש
41	הדפסה על חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית ועל כרטיסים
	הדפסה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית)
	הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד (הדפסת N-up)
	הדפסת חוברות
47	הדפסת סימני מים
	5 תחזוקה
	ניקוי המדפסת
	ניקוי אזור מחסנית ההדפסה
	ניקוי נתיב חומרי ההדפסה במדפסת
	החלפת גלגלת האיסוף
	ניקוי גלגלת האיסוף
	החלפת רפידת ההפרדה של המדפסת
	פיוור מווו שלי טונו החלפת מחסנית ההדפסה
01	וווזכונ מווסבור ווווו כסוו
	6 פתרון בעיות
	מציאת הפתרון
	צעד 1: האם המדפסת מותקנת כשורה?
	צעד 2: האם הנורית מוכן להדפסה מאירה?
	צעד 3: האם ניתן להדפיס עמוד הדגמה?
	צעד 4: האם איכות ההדפסה קבילה?
	צעד 5: האם המדפסת מתקשרת עם המחשב?
	צעד 6: האם הדף המודפס מתאים לציפיות?
05	צור קשו עם שיו וונ ווּל קוו ווונ של דרו

HEWW iv

	דפוסי נוריות מצב המדפסת בעיות טיפול בנייר
	תקיעת חומרי הדפסה
	ההדפסה בשיפוע (מעוותת)
	בהזנת גליון יחיד, מוזנים למדפסת יותר מגליון אחד של חומרי הדפסה.
	המדפסת אינה מושכת חומרי הזנה ממגש הקלט
	המדפסת מסלסלת את חומרי ההדפסה
	עבודת ההדפסה איטית מאוד
	העמוד המודפס שונה מזה שהוצג על המסך
	טקסט משובש, שגוי או חלקי
	טקסט או גרפיקה חסרים או דפים ריקים
	יידי די
	איכות גרפיקה
	בעיות בתוכנת המדפסת
	שיפור איכות הדפסה
	הדפסה בהירה או דהויה
	כתמי טונר
	הדפסה שבורה
	קווים אנכיים
	יי – י- כ – רקע אפוררקע אפור
	מריחת טונר
	טונר שפוך
	פגמים חוזרים אנכית
	תווים מעוותים
	עמוד מודפס בשיפוע
	סלסול או גל
	קמטים או קיפולים
	טונר מפוזר סביב קו המתאר
	טיפות מים בקצה התחתון
79	פינוי תקיעות נייר
79	מקומות טיפוסיים לתקיעת חומרי הדפסה
79	פינוי דף תקוע
82	פתרון בעיות בהתקנת רשת תקשורת בכבלים
	נספח א מפרט המדפסת
	מפרטים סביבתיים
	פליטת רעש אקוסטי
	מפרט חשמלי
	מפרטים פיזיים
	קיבולות נייר ותפוקות הדפסה
	מפרט זיכרון
90	זמינות של יציאות
	נספח ב מידע על תקנות
91	נספח ב מידע על תקנות
	נ <mark>ספח ב מידע על תקנות</mark> תאימות לתקן FCC
92	נספח ב מידע על תקנות תאימות לתקן FCC
92 93	נספח ב מידע על תקנות תאימות לתקן FCC הצהרה על עמידה בתקנים הצהרות תקינה
92 93 93	נספח ב מידע על תקנות תאימות לתקן FCC הצהרה על עמידה בתקנים הצהרות תקינה הצהרת בטיחות לייזר
92 93 93 93	נספח ב מידע על תקנות תאימות לתקן FCC
92 93 93 93	נספח ב מידע על תקנות תאימות לתקן FCC
92 93 93 93 94	נספח ב מידע על תקנות תאימות לתקן FCC הצהרה על עמידה בתקנים הצהרות תקינה הצהרת בטיחות לייזר תקינת DOC של קנדה הצהרת EMI של קוריאה הצהרת בנושא לייזר של פינלנד
92 93 93 93 94 95	נספח ב מידע על תקנות תאימות לתקן FCC הצהרה על עמידה בתקנים הצהרות תקינה הצהרת בטיחות לייזר תקינת DOC של קנדה הצהרת BMI של קוריאה הצהרה בנושא לייזר של פינלנד תוכנית ניהול סביבתי למוצר
92 93 93 93 94 95 95	נספח ב מידע על תקנות תאימות לתקן FCC הצהרה על עמידה בתקנים הצהרות תקינה הצהרת בטיחות לייזר תקינת DOC של קנדה הצהרת EMI של קוריאה הצהרת בנושא לייזר של פינלנד

v HEWW

95
נספח ג אחריות ורישוי
99
הזמנת חומרים מתכלים
שימוש במחסניות הדפסה של HP מדיניות HP לגבי מחסניות הדפסה שאינן של HP לגבי מחסניות הדפסה שאינן של HP אחסון מחסניות הדפסה שאינן של 107 מחסניות הדפסה מחסניות הדפסה מחסניות הדפסה מחסניות הדפסה מחסנית הדפסה מחסנית הדפסה מחסכיות הדפסה מחסכיות בסונר מחסכיון בטונר
שימוש במחסניות הדפסה של HP

מפתח

HEWW vi

יסודות המדפסת

1

בפרק זה מפורט מידע בנושאים הבאים:

- גישה מהירה למידע נוסף
 - תצורות מדפסת
 - סבב הכרות
- לוח הבקרה של המדפסת
- נתיבים של חומרי הדפסה
 - תוכנת המדפסת ●
- שיקולי חומרי הדפסה למדפסת •

1 HEWW

גישה מהירה למידע נוסף

בסעיפים הבאים מפורטים מקורות להשגת מידע נוסף על המדפסת HP LaserJet 1020 series.

המדפסת HP LaserJet 1020 series כוללת את הדגמים HP LaserJet כוללת את הדגמים 1022n, ח22nw ו- 1022nw.

הערה

קישורי אינטרנט למנהלי התקנים, תוכנה ותמיכה

כדי ליצור קשר עם HP לקבלת שירות או תמיכה, יש להשתמש באחד הקישורים הבאים.

HP LaserJet 1022 מדפסת

- .http://www.hp.com/support/lj1022 בארה"ב, ראה
 - .http://www.hp.com במדינות/אזורים אחרים, ראה •

קישורי המדריך למשתמש

- <u>סבב הכרות</u> (מיקום רכיבי המדפסת)
 - החלפת מחסנית ההדפסה
 - פתרון בעיות
 - הזמנת חומרים מתכלים

היכן לחפש מידע נוסף

- גרסת תקליטור של המדריך למשתמש: מידע מפורט על השימוש במדפסת ועל פתרון בעיות. זמין בתקליטור המתקבל עם המדפסת.
- עזרה מקוונת: מידע על האפשרויות לתפעול המדפסת הזמינות מתוך מנהלי ההתקן של המדפסת. כדי להציג קובץ 'עזרה', ניגשים לעזרה המקוונת דרך מנהל ההתקן של המדפסת.
- גרסת HTML של המדריך למשתמש (מקוונת): מידע מפורט על השימוש במדפסת ועל פתרון בעיות. הגרסה זמינה באתר http://www.hp.com/support/lj1022. לאחר ההתחברות, בחר מדריכים למשתמש).

1 פרק 1 יסודות המדפסת **2**

פירוט התצורות הסטנדרטיות של מדפסות 1022 HP LaserJet ו- 1022nw.

HP LaserJet 1022 מדפסת

- 18 דפים לדקה (ppm) בגליונות בגודל A4 ו- 19 דפים לדקה בגליונות בגודל מכתב
 - פלט עמוד ראשון בתוך 8 שניות בלבד
- הגדרות איכות הדפסה ProRes 1200 מספקות יכולות שרטוט פרטים בקו-עדין בצפיפות (dpi) (dpi) 1,200 x 1,200
 - מגש קלט ראשי בקיבולת של 250 גליונות
 - חריץ הזנה ידנית
 - סל פלט בקיבולת של 100 גליונות
 - (לחיסכון בטונר) EconoMode •
- הדפסת סימני מים, חוברות, עמודים מרובים בגליון (N-up) ועמוד ראשון על מצע הדפסה שונה מזה של יתר המסמך
 - RAM זיכרון 8 MB
 - מחסנית הדפסה בקיבולת של 2000 עמודים
 - מנהלי התקן מדפסת מבוססי-מארח ומסוג
 - חיבור USB 2.0 במהירות גבוהה
 - מתג הפעלה
 - PCL גופני 26 •

HP LaserJet 1022n אדפסת

המדפסת HP LaserJet 1022n כוללת יציאת רשת פנימית.

.http://www.hp.com/support/lj1022 אל מנהלי התקן של המדפסת, של מנהלי התקן של המדפסת, ראה

הערה

HP LaserJet 1022nw מדפסת


המדפסת HP LaserJet 1022nw כוללת את כל התכונות של המדפסת HP LaserJet 1022nw בתוספת קישוריות אלחוטית משולבת מסוג 802.11b/g.

לחוטית. HP LaserJet 1022nw אלחוטית, עיין ב*מדריך למשתמש במדפסת*


הערה

א תצורות מדפסת HEWW

האיורים בעמוד זה מזהים את הרכיבים של המדפסות 1022 HP LaserJet, ו1022nw ו- 1022nw.



- 0 סל פלט
- 2 כיסוי מגש הקלט
- מגש קלט ראשי בקיבולת של 250 גליונות 3
 - 4 חריץ הזנה ידנית
 - 5 תומך גליונות פלט
 - 6 דלת מחסנית ההדפסה
 - 7 לחצן ביטול
 - 8 לחצן הדפסה
 - 9 נורית הדפסה
 - 10 נורית מוכן להדפסה
 - 11 נורית התרעה
- בלבד) HP LaserJet 1022nw בלבד) בורית אלחוט (מדפסת




- 1 בלבד) HP LaserJet 1022nw ו- HP LaserJet 1022n בלבד HP LaserJet 1022nw בלבד)
 - USB יציאת
 - 3 שקע כבל כוח
 - . מתג הפעלה/כיבוי

לוח הבקרה של המדפסת

הערה

בלוח הבקרה של המדפסת מורכבים שלוש נוריות ושני לחצנים. במדפסת HP LaserJet 1022nw יש נורית נוספת בחלקו העליון של לוח הבקרה. נוריות אלו יוצרות דפוסים המצביעים על מצב המדפסת.



- 1 לחצן ביטול: כדי לבטל את עבודת ההדפסה המודפסת כעת, לוחצים על הלחצן ביטול.
- 2 לחצן הדפסה: כדי להדפיס עמוד הדגמה או לכדי להמשיך בהדפסה במצב הזנה ידנית, לוחצים על הלחצן <mark>הדפסה</mark> ומשחררים אותו לחוץ במשך 5 שניות.
 - 3 נורית הדפסה: נורית מהבהבת מציינת שהמדפסת קולטת נתונים מהמחשב.
 - 4 נורית מצב הכן: מציינת שהמדפסת מוכנה להדפסה.
- . נורית התרעה: מציינת שמגש הקלט של המדפסת ריק, שדלת מחסנית ההדפסה פתוחה, שחסרה מחסנית הדפסה או שגיאות אחרות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>עמודי מידע על המדפסת</u>.
 - 6 נורית אלחוט: (במדפסת HP LaserJet 1022nw בלבד) נורית אלחוט שמאירה באור יציב מציינת שנוצר חיבור אלחוטי. נורית אלחוט כבויה מציינת פעולה אלחוטית מושבתת. נורית אלחוט מהבהבת מציינת שהמדפסת מנסה ליצור חיבור אלחוטי.

לעיון בתיאור דפוסי הנוריות, ראה <u>דפוסי נוריות מצב המדפסת</u>.

לוח הבקרה של המדפסת

5


נתיבים של חומרי הדפסה

בסעיפים הבאים מתוארים מגשי הקלט וסלי הפלט.

חריץ הזנה ידנית

משתמשים בחריץ הזנה ידנית להזנת גליון נייר בודד, מעטפה, גלוית דואר, מדבקה או שקף. חריץ הזנה ידנית עשוי לשמש גם להדפסת העמוד הראשון של מסמך על חומר הדפסה שונה מזה של יתר המסמך.

מובילי חומרי ההדפסה מבטיחים שחומרי ההדפסה מוזנים למדפסת בצורה נכונה ושאין סטייה בכיוון ההדפסה (הדפסה בשיפוע יחסי לחומרי ההדפסה). בעת טעינת חומרי הדפסה, יש לכוון את המובילים של חומרי ההדפסה כך שיתאימו לרוחב חומרי ההדפסה הנטענים.




לקבלת מידע נוסף על סוגים של חומרי הדפסה, ראה <u>בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים</u>.

מגש קלט ראשי

מגש הקלט הראשי נגיש מחזית המדפסת ועשוי להכיל עד 250 גליונות נייר במשקל 75 גרם או חומרי הדפסה אחרים. לקבלת מידע נוסף על המפרטים של חומרי ההדפסה, ראה <u>קיבולות נייר ותפוקות הדפסה</u>.

מובילי חומרי ההדפסה מבטיחים שחומרי ההדפסה מוזנים למדפסת בצורה נכונה ושאין סטייה בכיוון ההדפסה (הדפסה בשיפוע יחסי לחומרי ההדפסה). מגש הקלט הראשי כולל מובילי צד ומוביל אחורי של חומרי ההדפסה. בעת טעינת חומרי הדפסה, יש לכוון את המובילים של חומרי ההדפסה כך שיתאימו לרוחב ולאורך של חומרי ההדפסה הנטענים.



סל פלט

סל הפלט ממוקם בחלק העליון של המדפסת. בסל הפלט נאספים החומרים המודפסים בסדר הנכון. הזרוע התומכת בחומרים המודפסים מאפשרת הערמה משופרת בעבודות הדפסה גדולות.

6 פרק 1 יסודות המדפסת **6**

תוכנת המדפסת

בסעיפים הבאים מתוארים מערכות ההפעלה הנתמכות והתוכנה המסופקת יחד עם המדפסות HP LaserJet בסעיפים הבאים מתוארים מערכות ההפעלה הנתמכות והתוכנה המסופקת יחד עם המדפסות 1022nw.

לא כל תוכנה זמינה בכל השפות.

הערה

מערכות הפעלה נתמכות

המדפסת מגיעה עם תוכנה עבור מערכות ההפעלה הבאות:

- Windows XP
- Windows 2000
 - Windows ME
- (SE) מהדורה שניה Windows 98
 - Windows Server 2003

לקבלת מידע נוסף על השדרוג ממערכת ההפעלה Windows 2000 Server לקבלת מידע נוסף על השדרוג ממערכת ההפעלה. Windows Server 2003, יש לפנות לאתר Windows Server 2003.

> לקבלת מידע נוסף על Windows Server 2003 Point and Print, יש לפנות לאתר . http://www.microsoft.com

לקבלת מידע נוסף על Windows Server 2003 Terminal Services and Printing, יש לפנות לאתר .http://www.microsoft.com

גרסה 10.2 ומאוחרת יותר Mac OS X ●

תוכנה למערכת ההפעלה Windows

הסעיפים הבאים כוללים הוראות להתקנת תוכנת המדפסת במערכות הפעלה שונות ממשפחת Windows וכן את התוכנה הזמינה לכל משתמשי המדפסת.

התקנת תוכנת המדפסת

הכנס את תקליטור התוכנה שהגיע עם המדפסת לכונן התקליטורים במחשב. **בצע את הוראות ההתקנה המופיעות על המרקע**.

הערה

אם מסך 'ברוך הבא' אינו נפתח אוטומטית, לחץ על **התחל** בשורת המשימות של Windows, לחץ על **התחל** בשורת המשימות של צ:\setup להץ על **אישור**.

מנהלי התקן של המדפסת

מנהל ההתקן של המדפסת הוא רכיב התוכנה המאפשר גישה למאפיינים של המדפסת והמספק למחשב את אמצעי התקשורת עם המדפסת.

7

MEWW

מאפייני המדפסת (מנהל התקן)

מאפייני המדפסת מכתיבים את צורת העבודה של המדפסת. כך ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל, כגון גודל חומרי ההדפסה וסוג חומרי ההדפסה, הדפסת מספר עמודים על גליון בודד של חומרי הדפסה (הדפסת גודל חומרי ההדפסה וסוג מים. כדי לגשת אל מאפייני המדפסת יש לבחור באחת הדרכים הבאות: (N-up), רזולוציה וסימני מים. כדי לגשת אל מאפייני המדפסת יש לבחור באחת הדרכים הבאות:

- דרך יישום התוכנה המשמש להדפסה. שינויים הנעשים בדרך זו משנים את ההגדרות רק עבור יישום התוכנה הנוכחי.
- דרך מערכת ההפעלה Windows. שינויים הנעשים בדרך זו משנים את הגדרות ברירת המחדל בכל עבודות ההדפסה העתידיות.

הערה

כיוון שיישומי תוכנה רבים משתמשים בשיטות שונות לגישה למאפייני המדפסת, הסעיף הבא מתאר את Coom אינו שיישומי תוכנה רבים משתמשים במערכות ההפעלה ME ,2000 ,Windows 98 SE וכן Windows XP.

כדי לשנות הגדרות עבור יישום התוכנה הנוכחי בלבד

הערה

למרות שהצעדים עצמם עשויים להשתנות בין יישומי תוכנה שונים, שיטה זו היא הנפוצה ביותר.

- 1. בתפריט קובץ ביישום התוכנה, לחץ על הדפסה.
 - 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על מאפיינים.
 - .. שנה את ההגדרות ולחץ על **אישור**.

כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל לכל עבודות ההדפסה העתידיות במערכות ההפעלה Windows 98 SE ו- ME

- 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, בחר הגדרות ולחץ על מדפסות.
 - .HP LaserJet 1020 series ב. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת
- 3. לחץ על מאפיינים (במערכת ההפעלה Windows 2000 ניתן ללחוץ על העדפות הדפסה).
 - 4. שנה את ההגדרות ולחץ על **אישור**.

הערה

במערכת ההפעלה Windows 2000, רבים ממאפיינים אלה זמינים מתפריט **העדפות הדפסה**.

כדי לשנות את ברירת המחדל לכל עבודות ההדפסה העתידיות במערכת ההפעלה Windows XP

- 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, בחר הגדרות ולחץ על מדפסות ופקס.
 - 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת HP LaserJet 1020 series.
 - ... לחץ על **מאפיינים** או לחץ על **העדפות הדפסה**.
 - 4. שנה את ההגדרות ולחץ על **אישור**.

עזרה מקוונת למאפייני המדפסת

העזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) כוללת מידע ספציפי על התפקידים של מאפייני המדפסת. העזרה המקוונת מנחה את המשתמש בתהליך שינוי הגדרות ברירת המחדל של המדפסת. במנהלי התקנים מסוימים, העזרה המקוונת מספקת הוראות לשימוש בעזרה רגישת הקשר. עזרה רגישת הקשר מתארת את אפשרויות המאפיין של מנהל ההתקן, שאליו ניגשים ברגע מסוים.

8 פרק 1 יסודות המדפסת **8**

כדי לגשת לעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת

- 1. ביישום התוכנה, לחץ על **קובץ** ולאחר מכן לחץ על **הדפסה**.
 - 2. לחץ על **מאפיינים** ולאחר מכן לחץ על **עזרה**.

עדיפויות של הגדרות הדפסה

שינוי הגדרות ההדפסה של המדפסת אפשרי באחת משתי דרכים: ביישום התוכנה או במנהל ההתקן של המדפסת. במדפסות HP LaserJet 1022nw ו- HP LaserJet 1022nw, ניתן גם לשנות הגדרות מדפסת באמצעות שרת אינטרנט מובנה. שינויים הנערכים בהגדרות הדפסה מקבלים עדיפות בהתאם למקום בו בוצעו השינויים, כדלהלן:

- שינויים הנערכים ביישום התוכנה דורסים הגדרות ששונו בכל מקום אחר. בתוך יישום התוכנה, שינויים שבוצעו בתיבת הדו-שיח הדפסה.
 - שינויים שנערכים במנהל ההתקן של המדפסת לא דורסים הגדרות ששונו ביישום התוכנה.
 - העדיפות של שינויים שנערכים בשרת אינטרנט מובנה היא הנמוכה ביותר.

אם הגדרת הדפסה מסוימת ניתנת לשינוי ביותר מאחת הדרכים שתיארו לעיל, מומלץ להשתמש בשיטה שלה העדיפות הגבוהה ביותר.

תוכנת מדפסת למחשבי Macintosh

הסעיפים הבאים מתארים כיצד לגשת אל תוכנת Macintosh עבור המדפסת כיצד לגשת אל תוכנת

גישה אל מנהל ההתקן של המדפסת (Mac OS X גרסה 10.1 ומאוחרת יותר)

- 1. **Print Center** או תוכנית השירות **Printer Setup** אמורים להיות מופעלים אוטומטית. אם לא הופעלו, בצע את הצעדים הבאים:
 - א. לחץ פעמיים על סמל כונן הדיסק על שולחן העבודה.
- ב. פתח את התיקיה Applications (יישומים) ולאחר מכן פתח את התיקיה Applications (כלי שירות).
 - ג. לחץ פעמיים על Print Center (מרכז הדפסה) או על Printer Setup Utility (כלי השירות להגדרת המדפסת), בהתאמה למערכת ההפעלה.
- 2. לחץ על Add (הוספה). על המסך תופיע תיבת הדו-שיח Add Printer List (רשימה להוספת מדפסת).
 - 3. בתפריט העליון, בחר באחת האפשרויות הבאות, בהתאם לאופן החיבור של המחשב והמדפסת:
 - USB •
 - בלבד) Rendezvous (במדפסות HP LaserJet 1022n בלבד)
 - 4. ברשימת המדפסות, בחר את שם המדפסת.
 - .5. לחץ על Add (הוספה).

שרת אינטרנט מובנה

תכונה זו זמינה במדפסות HP LaserJet 1022nw ו- HP LaserJet 1022nw בלבד.

הערה

בעזרת שרת האינטרנט המובנה, ניתן לגשת מכל מחשב להגדרות ולמידע של המדפסת, על-ידי הקלדת כתובת IP או שם המארח של המדפסת בדפדפן אינטרנט (כגון Netscape Navigator או Microsoft® Internet Explorer). שרת האינטרנט המובנה עשוי לשמש להגדרת התצורה של המדפסת, להצגת מידע על מצב המדפסת, לרכישת חומרי הדפסה ולקבלת מידע לצורך איתור ופתרון בעיות.

תוכנת המדפסת HEWW

שרת האינטרנט המובנה נתמך על ידי דפדפני האינטרנט הנתמכים הבאים:

- (ומאוחר יותר) Internet Explorer 5.5
- (ומאוחר יותר) Netscape Navigator 4.75
 - Apple Safari •

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת אינטרנט מובנה</u>.

10 פרק 1 יסודות המדפסת

שיקולי חומרי הדפסה למדפסת

מדפסות HP LaserJet מדפיסות באיכות הדפסה מעולה. המדפסת מקבלת מגוון של חומרי הדפסה, כגון אליונות נייר חתוך (כולל נייר ממוחזר), מעטפות, מדבקות, שקפים, קלף ונייר בגודל מותאם אישית. מאפיינים כגון משקל, מרקם ותכולת לחות הם גורמים חשובים, המשפיעים על ביצועי המדפסת ועל איכות הפלט.

ניתן להשתמש במדפסת במגוון סוגי נייר וחומרי הדפסה אחרים בהתאם להנחיות במדריך למשתמש זה. חומרי הדפסה שאינם עומדים בהנחיות אלה עלולים לגרום לבעיות הבאות:

- איכות הדפסה ירודה
- גידול במספר התקיעות הנגרמות על ידי חומרי ההדפסה
 - בלאי מואץ של המדפסת, המצריך תיקון •

לקבלת תוצאות מיטביות, ראוי להשתמש רק בנייר ובחומרי ההדפסה של HP. חברת HP לקבלת העוצרות HP, לחברת HP אינה יכולה להמליץ על שימוש במותגים אחרים. שכן, עקב היותם מוצרים שאינם מתוצרת HP, לחברת אין כל שליטה או בקרה על איכותם.

ייתכן שחומרי ההדפסה יענו על כל ההנחיות במדריך למשתמש זה ועדיין לא יפיקו תוצאות משביעות רצון. הדבר עשוי לנבוע מטיפול לא נאות, רמות טמפרטורה ולחות לא-קבילות, או משתנים אחרים שלחברת Hewlett-Packard אין כל שליטה עליהם.

לפני רכישת כמות גדולה של חומרי הדפסה כדאי לוודא שהם עומדים בדרישות המפורטות במדריך למשתמש הזה ו*במדריך HP LaserJet printer family media guide* (מדריך חומרי ההדפסה למשפחת המדפסות לעיין (HP LaserJet או לעיין להוריד את ההנחיות מאתר Http://www.hp.com/support/ljpaperguide או לעיין בסעיף הזמנת חומרים מתכלים לקבלת מידע נוסף על הזמנת ההנחיות. כדאי תמיד לבדוק את חומרי ההדפסה לפני רכישת כמות גדולה.

זהירות

שימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים בדרישות מפרטי Hewlett-Packard עלול לגרום לבעיות במדפסת ולחייב תיקון. תיקון זה אינו מכוסה באחריות של Hewlett-Packard או בהסכמי שירות.

גדלים נתמכים של חומרי הדפסה

לקבלת מידע נוסף על הגדלים הנתמכים של חומרי ההדפסה, ראה <u>קיבולות נייר ותפוקות הדפסה</u>.

HEWW פרק 1 יסודות המדפסת **12**

חיבורי המדפסת

בפרק זה מפורט מידע בנושאים הבאים:

- USB חיבורי
- חיבורים לרשת תקשורת
 - חיבורים אלחוטיים •
 - <u>הדפסה אלחוטית</u>


13 HEWW

חיבורי USB

דגמי המדפסות HP LaserJet, מ1022, ו- 1022nw ו- 1022nw במהירות גבוהה.

חיבור כבל USB

- 1. חבר את התקע של כבל USB לשקע המתאים במדפסת.
- 2. במהלך התקנת התוכנה, תופיע הנחייה מתאימה ואז חבר את התקע בקצה השני של הכבל לשקע במחשב.



HEWW פרק 2 חיבורי המדפסת **14**

חיבורים לרשת תקשורת

המדפסות HP LaserJet 1022nw ו- HP LaserJet 1022nw יכולות להתחבר לרשתות תקשורת באמצעות היציאה הפנימית לרשת. המדפסת HP LaserJet 1022nw יכולה גם להתחבר לרשתות אלחוטיות מסוג היציאה הפנימית לרשת. המדפסת 1022nw ו- 1022nw ו- 1022nw יש שרתי הדפסה זמינים לשימוש ברשת תקשורת חיצונית. הטבלה שלהלן מפרטת את האמצעים הדרושים כדי להוסיף למדפסות יכולות עבודה ברשת תקשורת.


אפשרויות עבודה ברשת תקשורת

т	HP LaserJet n	10/100Base-TX	802.11b/g	Bluetooth®
n	1022		HP Jetdirect 380x (בלבד 802.11b	HP bt1300
N	1022r	נכלל	נכלל	HP bt1300

כדי להזמין את שרת ההדפסה, ראה <u>שרתי הדפסה 10/100 לרשת תקשורת ושרתי הדפסה אלחוטיים</u>.

התחברות לרשת תקשורת

חבר את התקע בקצה אחד של כבל התקשורת לשקע מחבר הרשת בגב המדפסת וחבר את הקצה השני לרשת התקשורת. יש לוודא שמנהל ההתקן של המדפסת מותקן בכל המחשבים המחוברים לרשת ושאמורים להשתמש במדפסת.



הנהלים שלהלן תקפים לחיבור המדפסות HP LaserJet 1022nw ו- HP LaserJet 1022nw בלבד.

רשת התקשורת Ethernet צריכה להיות פעילה לפני שממשיכים בביצוע ההוראות הבאות.

חבר את המדפסת לרשת תקשורת בכבלים

כדי לחבר את המדפסות HP LaserJet 1022nw או HP LaserJet 1022n לרשת תקשורת בכבלים, יש לעמוד בדרישות הבאות:

- רשת תקשורת בכבלים פעילה •
- כבל Ethernet מסוג

כדי לחבר את המדפסת לרשת התקשורת, בצע את הצעדים הבאים:

חיבורים לרשת תקשורת HEWW

הערה

- 1. חבר את כבל התקשורת CAT-5 Ethernet ליציאה זמינה ברכז או בנתב של
 - 2. חבר את כבל התקשורת ל- Ethernet ליציאת ה- Ethernet בגב המדפסת.
- 3. בדוק שאחת מנוריות הרשת (10 או 100) ביציאת הרשת הממוקמת בגב המדפסת נדלקה.

ייתכן שיעברו מספר דקות עד שהגדרות הרשת יהפכו לפעילות וזמינות לשימוש. אם לא נדלקה אף אחת מנוריות רשת התקשורת, ראה <u>פתרון בעיות בהתקנת רשת תקשורת בכבלים.</u>

4. הדפס דף תצורה. כאשר המדפסת נמצאת במצב מוכן, לחץ על הלחצן הדפסה במשך 5 שניות.

כדי לשחזר את תצורת ברירת המחדל של המדפסת, כבה את המדפסת. לחץ על הלחצנים ביטול והדפסה והדלק את המדפסת. החזק את הלחצנים הדפסה וביטול לחוצים עד שהמדפסת תעבור למצב מוכן (5 עד 30 שניות).

התקן את התוכנה של המדפסת

1. סגור את כל היישומים.

הערה

- 2. הכנס את תקליטור התקנת התוכנה לכונן התקליטורים של המחשב. על המרקע יוצג המסך ברוך הבא.
- 3. לחץ על **הבא** ובצע את הוראות ההתקנה כדי לבדוק ולהכין את המערכת וכדי להתקין מנהלי התקנים, תוספות ותוכנה.

פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות.

16 פרק 2 חיבורי המדפסת

חיבורים אלחוטיים

המדפסת HP LaserJet 1022nw בנויה לפי תקן HP LaserJet 1022nw בנויה לחוטיות.

המדפסת HP LaserJet 1022n תומכת באפשרויות חיבור לפי תקן IEEE 802.11b/g לרשתות תקשורת
הערה

הערה

אלחוטיות ובחיבור אלחוטי בשיטת Bluetooth באמצעות אביזרים חיצוניים אופציונליים.

לעיון ברשימה מלאה של שרתי הדפסה אלחוטיים פנימיים מסוג HP Jetdirect ושל מתאמי מדפסת אלחוטית לעיון ברשימה מלאה של שרתי הדפסה אלחוטיים פנימיים מסוג (Bluetooth) (Bluetooth, ראה <u>שרתי הדפסה 10/100 לרשת תקשורת ושרתי הדפסה אלחוטיים</u>.

לקבלת מידע נוסף על הדפסה אלחוטית, ראה <u>הדפסה אלחוטית</u>.

17 חיבורים אלחוטיים HEWW

הדפסה אלחוטית

רשתות אלחוטיות מציעות חלופה בטוחה, מאובטחת ובעלות סבירה לחיבורי רשת כבלים מסורתית. במדפסת HP LaserJet 1022nw, הקישוריות האלחוטית מובנית בגוף המדפסת. כדי לחבר את דגמי המדפסות האחרים, עיין ברשימת שרתי ההדפסה האלחוטיים הזמינים בסעיף <u>שרתי הדפסה 10/100 לרשת תקשורת</u> ושרתי הדפסה אלחוטיים.

וEEE 802.11b/g תקן

הקישוריות האלחוטית העומדת בדרישות תקן IEEE 802.11b/g מאפשרת להציב את המדפסות במשרד או בבית ולחבר אותן לרשת תקשורת אלחוטית שבה מורצות מערכות הפעלת רשת תקשורת Microsoft, הטכנולוגיה האלחוטית היא פתרון הדפסה באיכות גבוהה UNIX®, NetWare ,Apple. הטכנולוגיה האלחוטית היא פתרון הדפסה באיכות גבוהה המשוחרר מאילוצי החיבור הפיזי של כבלים. כך, ניתן להציב ציוד היקפי בנוחות בכל מקום בבית או במשרד ולהעביר אותו ממקומו בקלות ללא החלפה או שינוי של כבלי רשת התקשורת.

שרתי הדפסה חיצוניים אופציונליים מסוג HP Jetdirect 802.11b/g זמינים באמצעות חיבורי USB. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למדפסת HP LaserJet 1022nw.

Bluetooth

הטכנולוגיה האלחוטית של Bluetooth היא טכנולוגיית שידור רדיו קצר-טווח במתח נמוך. הטכנולוגיה משמשת לחיבור אלחוטי של מחשבים, מדפסות, מסייע דיגיטלי אישי, טלפונים סלולרים והתקנים אחרים.

בניגוד לטכנולוגיית אינפרה אדום, טכנולוגיית Bluetooth נסמכת על אותות רדיו ולכן אינה מחייבת להציב את ההתקנים באותו חדר, משרד או עמדת עבודה עם קו ראייה פנוי, כדי לאפשר את ההתקשרות. הטכנולוגיה האלחוטית מגדילה את הניידות והיעילות במסגרת יישומי רשת עסקיים.

18 פרק 2 חיבורי המדפסת

ניהול המדפסת

בפרק זה מפורט מידע בנושאים הבאים:

- עמודי מידע על המדפסת •
- שימוש בשרת אינטרנט מובנה 🍨

19 HEWW

עמודי מידע על המדפסת

בזיכרון של המדפסת מאוחסנים עמודים מיוחדים. עמודים אלה מסייעים באבחון, באיתור ובפתרון בעיות במדפסת.

עמוד הדגמה

עמוד ההדגמה מכיל דוגמאות של טקסט וגרפיקה. כדי להדפיס את עמוד התצורה ישירות מלוח הקרה של המדפסת, לוחצים על הלחצן הדפסה כשהמדפסת מוכנה להדפסה (נורית מוכן מאירה).

עמוד הגדרת תצורה

עמוד הגדרת תצורה מפרט את ההגדרות והמאפיינים הנוכחיים של המדפסת. בנוסף, מכיל העמוד דוח יומן על מצב המדפסת. ניתן להדפיס את עמוד הגדרת תצורה ישירות מלוח הבקרה של המדפסת או משרת אינטרנט מובנה.

כדי להדפיס את עמוד הגדרת תצורה ישירות מלוח הבקרה של המדפסת, לוחצים על הלחצן הדפסה במשך 5 שניות כשהמדפסת מוכנה להדפסה (נורית מוכן מאירה).

עמוד בדיקת המדפסת

עמוד בדיקת המדפסת מכיל מידע על מנהל ההתקן של המדפסת ועל הגדרות היציאה שלה. כן נכלל בעמוד מידע על שם המדפסת ממנהל ההתקן של מידע על שם המדפסת והדגם, שם המחשב ועוד. ניתן להדפיס את עמוד בדיקת המדפסת ממנהל ההתקן של המדפסת.

10 פרק 3 ניהול המדפסת **20**

שימוש בשרת אינטרנט מובנה

המדפסות HP LaserJet 1022nw ו- HP LaserJet 1022nw יכולות לגשת ישירות לשרת אינטרנט מובנה. אין צורך בהתקנת תוכנה כלשהי במחשב. כל שנדרש הוא דפדפן אינטרנט נתמך. שרת אינטרנט מובנה נתמך אין צורך בהתקנת תוכנה כלשהי במחשב. כל שנדרש הוא דפדפן אינטרנט נתמך. או Netscape בכל אחד מהדפדפנים: Navigator V4.75 ואילך.

הערה

שרת אינטרנט מובנה אינו מספק התרעות דואר אלקטרוני או התרעות מצב.

שרת אינטרנט מובנה זמין באנגלית בלבד.

שרת אינטרנט מובנה מאפשר להציג את מצב המדפסת ואת מצב רשת התקשורת ולנהל פונקציות הדפסה מהמחשב כתחליף ללוח הבקרה של המדפסת. ברשימה שלהלן נכללות דוגמאות לפעולות בשרת אינטרנט מורנה:

- הצגת מידע על מצב המדפסת.
- הצגת העמודים הפנימיים של המדפסת והדפסתם.
 - הזמנת אספקה חדשה.
 - הגדרת הסוג הנייר הטעון בכל מגש.
- הצגת הגדרות ברירת המחדל של תצורת המדפסת ושינוי הגדרות אלו.
 - הצגת תצורת רשת התקשורת ושינוי התצורה.

שרת אינטרנט מובנה פועל רק כשהמדפסת מחוברת לרשת המבוססת על פרוטוקול IP. שרת אינטרנט מובנה אינו תומך בחיבורי מדפסת המבוססים על IPX.

הערה

אין צורך בגישה לאינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המובנה ולהשתמש בו. עם זאת, אם לוחצים על קישור באזור **קישורים אחרים**, נחוצה גישה לאינטרנט כדי להגיע לאתר המשויך לקישור.

כדי לפתוח את שרת האינטרנט המובנה

או שם מארח של המדפסת. כדי למצוא כתובת IP, הדפס IP, הדפס IP, בדפדפן אינטרנט נתמך, הקלד כתובת IP, או שם מארח של המדפסת. באמצעות לחיצה על הלחצן הדפסה במשך 5 שניות. עמוד הגדרת תצורה מלוח הבקרה של המדפסת, באמצעות לחיצה על הלחצן הדפסה במשך 5 שניות.

הערה

לאחר הפתיחה של כתובת URL, כדאי להוסיף אותה כסימניה ברשימת האתרים המועדפים של הדפדפן כדי לשור אליה במהירות בעתיד

2. שרת אינטרנט מובנה כולל שלוש כרטיסיות, המכילות הגדרות של המדפסת ומידע עליה: הכרטיסייה Information (עבודה ברשת מידע), הכרטיסייה שרוצים להציג.
תקשורת). לוחצים על הכרטיסייה שרוצים להציג.

(מידע) Information הכרטיסייה

הכרטיסייה Information מורכבת מהעמודים הבאים.

- Device Status (מצב ההתקן). בעמוד זה מוצג מידע על המוצר, כגון שם רשת התקשרות, כתובת הרשת ומידע על הדגם.
- . בעמוד זה מוצג את המידע המצוי בעמוד הגדרת התצורה של המדפסת. Configuration (תצורה). בעמוד זה מוצג את המידע המצוי

21

שימוש בשרת אינטרנט מובנה HEWW

הכרטיסייה Settings (הגדרות)

כרטיסייה זו מאפשרת להגדיר מהמחשב את התצורה של המדפסת, כגון ברירת המחדל של גודל הנייר ושימוש ב- EconoMode. אם המדפסת מחוברת לרשת תקשורת, כדאי תמיד להתייעץ עם מנהל המדפסת לפני שמשנים הגדרות בכרטיסייה זו.

הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת תקשורת)

כרטיסייה זו מאפשרת למנהל רשת התקשורת לשלוט בהגדרות המדפסת שקשורות לרשת, כשהמדפסת מחוברת לרשת המבוססת על פרוטוקול IP.

קישורים אחרים

סעיף זה מכיל קישורים להתחברות לאינטרנט. כדי להשתמש בקישורים אלה יש צורך בגישה לאינטרנט. משתמשי חיבור בחיוג שלא התחברו בעת הפתיחה הראשונה של שרת האינטרנט המובנה, חייבים להתחבר לאינטרנט לפני שהם מנסים להגיע לאתרי אינטרנט אלה. תהליך החיבור עלול לחייב לסגור את שרת האינטרנט המובנה ולפתוח אותו מחדש.

- שור זה מתחבר לקבוצת דפי אינטרנט דינאמיים (HP): קישור זה מתחבר לקבוצת דפי אינטרנט דינאמיים לצורך פתרון בעיות ספציפיות והחלטה על שירותים נוספים הזמינים למדפסת.
 - .HP רישום המוצר): קישור לדף רישום המוצר באתר האינטרנט של Product Registration •
 - אספקה (הזמנת אספקה): קישור לאתר האינטרנט Sure Supply כדי להזמין אספקה) או מספקה): קישור לאתר האינטרנט HP שירות מחברת HP ישירות מחברת
- .HP LaserJet 1020 series תמיכה במוצר). קישור לאתר התמיכה במדפסות Product Support (תמיכה במוצר). באתר, ניתן לחפש עזרה לגבי נושאים כלליים.

המדפסות HP LaserJet כוללת את הדגמים HP LaserJet כוללת את הדגמים 1022 HP LaserJet ו- 1022nw.

הערה

122 פרק 3 ניהול המדפסת **22**

בפרק זה מפורט מידע בנושאים הבאים:

- הזנה ידנית •
- ביטול עבודת הדפסה
- הבנת הגדרות איכות הדפסה
- מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה
 - <u>הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה</u>
 - בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים
 - טעינת חומרי הדפסה למגשי הקלט
 - הדפסת מעטפה
 - הדפסת מעטפות רבות
 - הדפסה על שקפים או מדבקות
- או על טפסים מודפסים מראש letterhead או על טפסים מודפסים מראש
- הדפסה על חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית ועל כרטיסים
 - <u>הדפסה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית)</u>
 - (N-up <u>הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד (הדפסת מספר עמודים של גליון נייר יחיד</u>
 - <u>הדפסת חוברות</u>
 - <u>הדפסת סימני מים</u>

23 HEWW

הזנה ידנית

ניתן להשתמש בהזנה ידנית בזמן הדפסה על חומרי הדפסה מעורבים, לדוגמה, מעטפה, מכתב, מעטפה, מכתב וכך הלאה. כדי לעשות זאת, מזינים מעטפה לחריץ ההזנה הידנית וטוענים נייר מכתבים רשמי של החברה למגש הקלט הראשי.

כדי להדפיס בהזנה הידנית

- 1. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה Windows XP ו- Windows XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן)</u>.
 - 2. בכרטיסייה נייר/איכות, בחר הזנה ידנית ברשימה הנפתחת מקור הנייר.
 - 3. הזן חומר הדפסה לחריץ ההזנה הידנית ולחץ על הלחצן הדפסה בכל פעם, כדי להדפיס.

124 פרק 4 מטלות הדפסה **24**

ביטול עבודת הדפסה

ניתן לבטל עבודת הדפסה מיישום תוכנה או מתור הדפסה.

כדי לעצור מיידית את המדפסת, הוצא מהמדפסת את הנייר הנותר. עם עצירת ההדפסה, משתמשים באחת האפשרויות הבאות.

- לוח הבקרה של המדפסת: לביטול עבודת ההדפסה, לחץ על הלחצן ביטול בלוח הבקרה של המדפסת ושחרר אותו.
 - יישום תוכנה: בדרך כלל, מוצגת על המסך לזמן קצר תיבת דו-שיח שמאפשרת לבטל את עבודת ההדפסה.
- תור ההדפסה של Windows: אם עבודת ההדפסה ממתינה בתור הדפסה (זיכרון המחשב) או בתכנית הדפסה ברקע, מחק את עבודת ההדפסה באותו מקום. לחץ על התחל, הגדרות ומדפסות או מדפסות ומדפסות או מדפסות ופקסים. לחץ פעמיים על הסמל HP LaserJet 1320 או 200 HP בדי לפתוח את החלון, בחר את עבודת ההדפסה ולחץ על מחק או על ביטול.
 - תור הדפסה על שולחן העבודה (Mac OS X): פתח את Print Center, לחץ פעמיים על שם המדפסת, בחר את עבודת ההדפסה ולחץ על מחק.
 - שרת אינטרנט מובנה: פתח את דף שרת האינטרנט המובנה של המדפסת ולחץ על בטל עבודת
 הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת אינטרנט מובנה.

אם נוריות המצב בלוח הבקרה ממשיכות להבהב לאחר ביטול עבודת הדפסה, המחשב עדיין שולח את העבודה למדפסת. באפשרותך למחוק את עבודת ההדפסה מתור ההדפסה או להמתין עד שהמחשב יסיים לשלוח נתונים. המדפסת תחזור למצב מוכן.

25 ביטול עבודת הדפסה HEWW

הבנת הגדרות איכות הדפסה

הגדרות איכות הדפסה משפיעות על רמת הבהירות או הכהות של ההדפס על העמוד ועל הסגנון שבו תודפס הגדרות איכות ההדפסה כדי למטב את איכות ההדפסה על סוג מסוים של הגרפיקה. ניתן גם להשתמש בהגדרות איכות ההדפסה כדי למטב את איכות ההדפסה על חומרי הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה</u>.

ניתן לשנות את הגדרות מאפייני המדפסת, כדי להתאים אותם לסוגי העבודות המודפסות. להלן ההגדרות:

- ProRes 1200: הגדרת איכות הדפסה שמספקת יכולת שרטוט פרטים בקו-עדין בצפיפות של x 1200 מ. (dpi).
 - (dpi) הגדרת זו מספקת איכות פלט אפקטיבית של 1,200 נקודות לאינץ: FastRes 1200 •
 - **600 נקודות באינץ' (dpi)**: הגדרה זו מספקת פלט של 600 x 600 נקודות לאינץ' (dpi) באמצעות טכנולוגיית שיפור הרזולוציה (REt) של טקסט משופר.
 - בעת הדפסת טקסט משתמשת המדפסת בכמות טונר קטנה יותר.
 בעת הדפסת טקסט משתמשת המדפסת בכמות טונר קטנה יותר.
 בעת הדפסים טיוטות. ניתן להפעיל אפשרות זו ללא תלות בהגדרות איכות אחרות.
- 1. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה Windows XP ו- Windows XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקו</u>).
 - 2. בכרטיסייה **גימור** (הכרטיסייה **פריסה** במנהלי התקן מסוימים במחשבי Macintosh), בחר בהגדרת איכות רצויה בה ברצונך להשתמש.

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה. עיון בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) מאפשר לקבל מידע על הזמינות של המאפיינים באותו מנהל התקן.

כדי לשנות את הגדרות איכות ההדפסה בכל עבודות ההדפסה העתידיות, ניגשים למאפיינים דרך תפריט התחל בשורת המשימות של Windows. כדי לשנות את הגדרות איכות ההדפסה ביישום התוכנה הנוכחי בלבד, ניגשים למאפיינים דרך תפריט הגדרת עמוד ביישום המשתמש להדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקן).

HEWW פרק 4 מטלות הדפסה **26**

מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה

הגדרות סוג חומרי ההדפסה שולטות בטמפרטורת ה-fuser במדפסת. ניתן לשנות את ההגדרות עבור סוג חומרי הדפסה שבשימוש, כדי לקבל איכות הדפסה מיטבית.

המאפיין מיטוב נגיש בכרטיסייה **נייר/איכות** במנהל ההתקן של המדפסת או משרת אינטרנט מובנה.

המדפסות HP LaserJet ו- 1022nw ו- 1022nw ו- 1022nw המאפשרים ליחידת ההתכה להתאים את עצמה ספציפית לסביבת חומרי ההדפסה של המדפסת. הטבלה שלהלן מפרטת מבט כולל על מצבי ההדפסה של מנהל ההתקן.

השימוש במצבים כרטיסים, מעטפה, תווית ומחוספס, גורם לעצירת המדפסת בין הדפים ולירידה בתפוקת הדפים לדקה.

ברירת מחדל של מצבי הדפסה במנהל ההתקן

חומרי הדפסה	מצב
² ר ל- 104 גר' / מ"ר ²	רגיל
ר/מ"ר 75 >	קל
² עד 105 גרם/מ 90	сст
כרטיסים או חומרי הדפסה עבים	כרטיסים
שקפי מונוכרום OHT) (.4 אלפיות	שקפים
מעטפות תקניות	מעטפה
מדבקות HP LaserJet תקניות	מדבקה
Bond נייר	BOND
נייר מחוספס	מחוספס
חומרי הדפסה רגילים	צבע
חומרי הדפסה רגילים	LETTERHEAD
חומרי הדפסה רגילים	נייר מודפס מראש
חומרי הדפסה רגילים	נייר מנוקב מראש
חומרי הדפסה רגילים	ממוחזר
חומרי הדפסה רגילים	קלף

הערה

הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה

הסעיפים הבאים כוללים הנחיות והוראות להדפסה על שקפים, מעטפות וחומרי הדפסה מיוחדים אחרים. ההנחיות והמפרטים נכללים כאן כדי לסייע בבחירת חומרי הדפסה המפיקים איכות הדפסה מיטבית וכדי למנוע את השימוש בחומרי הדפסה שעלולים לתקוע חומרי הדפסה במדפסת או לגרום לה נזק.

נייר

לקבלת תוצאות מיטביות, משתמשים בנייר רגיל במשקל 75 גרם/מ². יש לוודא שהנייר מאיכות טובה ושאין בו חתכים, קרעים, כתמים, חלקיקים חופשיים, אבק, קמטים, חורים וקצוות מסולסלים או מקופלים.

כדי לבדוק את סוג הנייר הטעון במדפסת (כגון מודבק או ממוחזר), יש לעיין בתווית שעל אריזת הנייר.

סוגי נייר מסוימים גורמים בעיות באיכות ההדפסה, תקיעת נייר או נזק למדפסת.

שימוש בנייר

פתרון	בעיית נייר	תסמין
נסה סוג נייר אחר: בין 100-250 Sheffield ותכולת לחות 4-6%.	לח מדי, מחוספס מדי, חלק מדי או מובלט	איכות הדפסה ירודה או הדבקת טונר פגומה
בדוק את המדפסת כדי לוודא שימוש בסוג מתאים של חומרי ההדפסה.	חבילת נייר פגומה	בעיות הזנה
יש לאחסן את הנייר במצב שטוח בתוך אריזתו המקורית, האטומה בפני לחות.	אחסון לקוי	אזורים לבנים בהדפסה, תקיעת נייר, או סלסול
השתמש בנייר קל יותר.	יתכן שהנייר כבד מדי	הצללת רקע אפורה מוגברת
שימוש בנייר בעל מבנה מרקם לאורך. בדוק את המדפסת כדי לוודא שימוש בסוג מתאים של חומרי ההדפסה.	לח מדי, כיוון גרעיניות שגוי או מבנה מרקם לרוחב	סלסול יתר בעיות הזנה
אין להשתמש בנייר עם חתכים או נייר מחורר.	חתכים או חירור	חסימת נייר או נזק למדפסת
השתמש בנייר מאיכות טובה.	קצוות מרוטים	בעיות הזנה

	-		
. 1	- 1	w	
		•	-

המדפסת משתמשת בחום ובלחץ להתכת הטונר על הנייר. יש לוודא שכל נייר צבעוני או טופס מודפס מראש משתמשים בסוגי דיו המתאימים לטמפרטורת המדפסת. הטמפרטורה המרבית של המדפסת היא 200°C במשך 0.1 שניות.

אין להשתמש בנייר letterhead המודפס בדיו לטמפרטורה נמוכה, כגון ניירות המשמשים בסוגים מסוימים של תרמוגרפיה (כתיבה בחום).

. עם ראש מובלט letterhead אין להשתמש בנייר

אין להשתמש בשקפים המיועדים למדפסות הזרקת דיו או למדפסות אחרות הפועלות בטמפרטורה נמוכה. יש להשתמש רק בשקפים המיועדים במפורש לשימוש במדפסות HP LaserJet.

מדבקות

HP ממליצה להדפיס מדבקות מחריץ ההזנה הידנית.

זהירות אין להזין גליון מדבקות למדפסת יותר מפעם אחת. איכות הדבק נפגעת והוא עלול לגרום נזק למדפסת.

HEWW פרק 4 מטלות הדפסה **28**

מבנה המדבקות

בעת בחירת מדבקות, יש לבדוק את איכות הרכיבים הבאים:

- דבקים: הדבק חייב להיות יציב בטמפרטורה של 200°C, שהיא הטמפרטורה המרבית של המדפסת.
- סידור: יש להשתמש רק במדבקות שאין ביניהן רווח החושף את הגליון הנושא. בגליונות עם רווחים בין
 המדבקות, עלולות המדבקות להתקלף ולגרום לתקיעת נייר חמורה.
- סלסול: לפני ההדפסה, המדבקות חייבות להיות שטוחות עם סלסול של לא יותר מ- 13 מ"מ בכיוון כלשהו.
 - **מצב**: אין להשתמש במדבקות עם קמטים, בועות או סימנים אחרים המצביעים על חשש להתקלפות המדבקות מהגליון הנושא.

שקפים

השקפים חייבים לעמוד בטמפרטורה המרבית של המדפסת שהיא 200°C.

מעטפות

HP ממליצה להדפיס מעטפות מחריץ ההזנה הידנית.

מבנה המעטפות

מבנה המעטפה הוא קריטי. קווי הקיפול של מעטפות עלולים להשתנות במידה רבה, לא רק בין יצרנים, אלא גם בתוך האריזה של אותו היצרן. הדפסה מוצלחת על מעטפות תלויה באיכות המעטפות. בעת בחירת מעטפות, יש לשקול את הגורמים הבאים:


- משקל: משקל נייר המעטפה צריך להיות פחות מ- 90 גרם/מ 2 , אחרת הנייר עלול להיתקע.
- מבנה: לפני ההדפסה, על המעטפות להיות שטוחות עם סלסול נמוך מ- 6 מ"מ ולא להכיל אוויר. מעטפות שיש אוויר לכוד בתוכן, עלולות לגרום בעיות. אין להשתמש במעטפות המכילות תפסים, סוגרים, חוטי קשירה, חלונות שקופים, חורים, נקבים, חתכים, חומרים סינתטיים, חותמות או הבלטות. אין להשתמש במעטפות עם דבקים שאינם מחייבים הרטבה ושהמעטפות נסגרות בלחיצה בלבד.
 - **מצב**: יש לוודא שהמעטפות אינן מקומטות, חתוכות, או פגומות בצורה אחרת. יש לוודא שאין על המעטפות דבק חשוף.
 - **גדלים**: גודל המעטפה חייב להיות בטווח שבין 90 x 160 מ"מ לבין 254 x 178 מ"מ.

מעטפות עם כפל דו-צדדי

מעטפות עם מבנה קפל דו-צדדי אלו מעטפות עם קפלים אנכיים בשני קצוות המעטפה במקום קפלים אלכסוניים. מעטפות מסוג זה נוטות יותר להתקמט. יש לוודא שהקפל נמשך עד לפינת המעטפה, כמוצג באיור הבא:

29

HEWW הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה



- 1 מבנה מעטפה קביל
- 2 מבנה מעטפה לא קביל

מעטפות עם לשוניות או פסים דביקים

במעטפות עם פס הדבקה מתקלף או עם יותר מלשונית אחת מתקפלת לשם סגירת המעטפה, הדבקים חייבים לעמוד בחום ובלחץ של המדפסת: הטמפרטורה המרבית של המדפסת היא 200°C. הלשוניות ופסי ההדבקה הנוספים עלולים ליצור קמטים, קיפולים או תקיעות נייר.

אחסון מעטפות

אחסון נאות של המעטפות תורם לאיכות הדפסה טובה. יש לאחסן את המעטפות בצורה שטוחה. אם במעטפה נלכד אוויר שיוצר בועה, המעטפה עלולה להתקמט בעת ההדפסה.

כרטיסים וחומרי הדפסה כבדים

ניתן להדפיס על סוגים רבים של כרטיסים ממגש הזנת הנייר, לרבות כרטיסיות אינדקס וגלויות. סוגים מסוימים של כרטיסים מפיקים תוצאות טובות יותר מאחרים מכיוון שהמבנה שלהם מותאם טוב יותר להזנה במדפסת לייזר.

לקבלת הביצועים הטובים ביותר של המדפסת, אין להשתמש בנייר שמשקלו כבד יותר מ-157 גרם/מ². נייר כבד מדי עלול לגרום להזנה לקויה, בעיות הערמה, תקיעת נייר, התכת טונר לקויה, איכות הדפסה ירודה, או בלאי מכני מואץ.

ייתכן שתוכל להדפיס על נייר כבד יותר ובלבד שלא תמלא את מגש הקלט למלוא הקיבולת שלו ותשתמש בנייר עם דירוג חלקות של 100-180 Sheffield.

הערה

מבנה הכרטיסים

- חלקות: כרטיסים במשקל 135-157 גרם/מ 2 חייבים בדירוג חלקות של 100-180 Sheffield, כרטיסים במשקל 60-135 גרם/מ 2 חייבים בדירוג חלקות של 60-250 Sheffield.
 - מבנה: הכרטיסים חייבים להיות שטוחים עם סלסול נמוך מ- 5 מ"מ.
 - מצב: יש לוודא שהכרטיסים אינם מקומטים, חתוכים או פגומים בכל צורה אחרת.
 - **גדלים**: יש להשתמש רק בכרטיסים שגודלם בטווחים הבאים:
 - מ"מ 76 x 127 אודל מזערי: 76 x 127
 - אודל מרבי: 216 x 356 מ"מ ●

10 פרק 4 מטלות הדפסה **30**

הנחיות להדפסת כרטיסים

יש להגדיר את שולי ההדפסה כך שיהיו במרחק של 2 מ"מ לפחות מקצות הכרטיס.

או טפסים מודפסים מראש Letterhead נייר

Letterhead הוא נייר משובח, שיש בו בדרך כלל סימן מים, המכיל לעיתים סיבי כותנה ושזמין במגוון רחב של סוגי של צבעים וגימורים עם מעטפות תואמות. טפסים מודפסים מראש עשויים להיות מיוצרים במגוון רחב של סוגי נייר. החל מנייר ממוחזר וכלה בנייר משובח.

יצרני נייר רבים מתכננים כיום את סוגי הנייר האלה עם מאפיינים ממוטבים להדפסה בלייזר ומפרסמים את הנייר כתואם ללייזר או עם אחריות להדפסת לייזר תקינה.

הערה

סטיות מסוימות בין עמוד לעמוד נחשבות כמצב רגיל בהדפסה במדפסות לייזר. לא ניתן להבחין בסטיות אלו בהדפסה על נייר רגיל. אבל בהדפסה על טופס מודפס מראש הסטיות גלויות לעיין משום שהשורות והתיבות ממוקמות מראש בעמוד המודפס.

כדי למנוע בעיות בשימוש בטפסים מודפסים מראש, בנייר עם תבליטים ובנייר letterhead, ראוי להקפיד על מילוי ההנחיות הבאות:

- יש להימנע משימוש בסוגי דיו לטמפרטורות נמוכות (הסוג שבו נעשה שימוש בסוגים מסוימים של תרמוגרפיה הדפסה בחום).
- יש להשתמש בטפסים מודפסים מראש ונייר letterhead שהודפסו בחריטה או בליטוגרפית אופסט.
- השתמש בטפסים שנוצרו עם סוגי דיו עמידים בחום, שלא יימסו, יתאדו, או יפלטו חומרים לא רצויים בחימום לטמפרטורה של 200° צלסיוס למשך 0.1 שניות. בדרך כלל, סוגי דיו שהקיבוע שלהם נעשה על ידי חמצון (oxidation-set) או סוגי דיו על בסיס שמן עומדים בדרישה זו.
- כאשר טופס מודפס מראש, יש להיזהר לא לשנות את תכולת הלחות של הנייר ולא להשתמש בחומרים המשנים את התכונות החשמליות של הנייר או את מאפייני הטיפול בו. באחסון, יש לסגור את הטפסים בעטיפה אטומה ללחות כדי למנוע שינויים בלחות של הנייר במהלך האחסון.
 - יש להימנע מלעבד טפסים מודפסים מראש עם גימור או ציפוי.
 - עם ראש מובלט. letterhead עם רבים או ניירות עם תבליטים רבים או ניירות
 - יש להימנע משימוש בניירות עם פני שטח במרקם כבד.
 - יש להימנע משימוש באבקות אופסט או חומרים אחרים, המונעים את הידבקות הטפסים המודפסים מראש.

הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה HEWW

31

בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים

מדפסות HP LaserJet מפיקות מסמכים באיכות הדפסה מעולה. ניתן להדפיס על מגוון חומרי הדפסה, כגון נייר (כולל נייר עם תכולת סיבים ממוחזרים של עד 100%), מעטפות, מדבקות, שקפים וחומרי הדפסה בגודל מותאם אישית. הגדלים הנתמכים של חומרי הדפסה הם:

- גודל מזערי: 76 x 127 מ"מ
- גודל מרבי: 216 x 356 מ"מ

מאפיינים כגון משקל, גרעיניות ותכולת לחות מהווים גורמים חשובים המשפיעים על הביצועים והאיכות של המדפסת. לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר, יש להשתמש רק בחומרי הדפסה איכותיים המיועדים למדפסות לייזר. לעיון במפרטים מפורטים של נייר וחומרי הדפסה, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>.

הערה

לפני רכישת כמות גדולה של חומרי הדפסה, יש לבדוק תמיד דוגמה של חומרי ההדפסה. על ספק חומרי ההדפסה להבין את הדרישות המפורטות ב*מדריך HP LaserJet printer family print media guide* (מספר פריט HP 5851-1468). לקבלת מידע נוסף, (חומרי ההדפסה למשפחת המדפסות HP LaserJet) (מספר פריט HP 5851-1468). לקבלת מידע נוסף, ראה שיקולי חומרי הדפסה למדפסת.

חומרי הדפסה של HP

HP ממליצה על חומרי ההדפסה הבאים של HP:

- HP Multipurpose Paper נייר
 - HP Office Paper נייר
 - HP All-in-One נייר הדפסה
 - HP LaserJet נייר
- HP Premium Choice LaserJet נייר

חומרי הדפסה שאין להשתמש בהם

המדפסות HP LaserJet, 1022n, ו- 1022nw ו- 1022nw מסוגלות להתמודד עם סוגים רבים של חומרי הדפסה. שימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים בדרישות מפרט המדפסת יפגע באיכות ההדפסה ויגדיל את הסיכוי לתקיעת נייר.

- אין להשתמש בנייר מחוספס מדי.
- אין להשתמש בנייר עם חתכים או חירורים מלבד נייר תקני שיש בו שלושה חורי תיוק.
 - אין להשתמש בטפסים מרובי העתקים.
 - אין להשתמש בנייר עם סימני מים בעת הדפסת תבניות מלאות.

חומרי הדפסה שעלולים לגרום נזק למדפסת

בנסיבות נדירות, חומרי הדפסה עלולים לגרום נזק למדפסת. כדי למנוע נזק אפשרי, יש להימנע משימוש בחומרי ההדפסה הבאים:

- אין להשתמש בחומרי הדפסה המחוברים בסיכות הידוק.
- אין להשתמש בשקפים המיועדים למדפסות הזרקת דיו או למדפסות אחרות הפועלות בטמפרטורה
 נמוכה. יש להשתמש רק בשקפים המיועדים במפורש לשימוש במדפסות HP LaserJet.
 - אין להשתמש בנייר צילום המיועד למדפסות הזרקת דיו.

32 פרק 4 מטלות הדפסה

- אין להשתמש בנייר עם תבליטים או נייר מצופה שאינו מיועד לטמפרטורות יחידת התכת התמונה של HP ממדפסת. יש לבחור חומרי הדפסה שמסוגלים לעמוד בטמפרטורה של 200°C למשך 0.1 שנייה. מייצרת מבחר חומרי הדפסה המיועדים למדפסות 1022 HP LaserJet, 1022nw.
 - אין להשתמש בנייר חברה עם צבעים המיועדים לשימוש בטמפרטורה נמוכה או בנייר המיועד לתרמוגרפיה (כתיבה בחום). טפסים מודפסים מראש או נייר חברה חייבים להשתמש בסוגי דיו המסוגלים לעמוד בטמפרטורה של 200°C למשך 0.1 שנייה.
- אין להשתמש בחומרי הדפסה שפולטים חומרים מסוכנים או בכאלה שנמסים, מחליפים גוונים או דוהים
 בעת חשיפה לטמפרטורה של 200°C במשך 0.1 שנייה.

http://www.hp.com/ ניתן לפנות לאתר בכתובת, HP LaserJet להזמנת חומרים מתכלים להדפסה מסוג Http://www.hp.com/ghp/buyonline.html במדינות/אזורים go/ljsupplies בארה"ב או לאתר בכתובת אחרים בעולם.

HEWW בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים

33

טעינת חומרי הדפסה למגשי הקלט

זהירות

הערה

הסעיפים הבאים מתארים כיצד לטעון חומרי הדפסה למגשי הקלט השונים.

ניסיון להדפיס על חומרי הדפסה מקומטים, מקופלים או פגומים בצורה כלשהי, עלול לגרום תקיעת נייר. לקבלת מידע נוסף, ראה <mark>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</mark>.

חריץ הזנה ידנית

לחריץ ההזנה הידנית ניתן לטעון גליון אחד של חומר הדפסה במשקל שלא עולה על 163 גרם/מ² או מעטפה אחת, שקף אחד או כרטיס אחד. יש לטעון את חומרי ההדפסה כשראש הדף קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מעלה. למניעת תקיעת נייר והדפסה בשיפוע, יש להתאים תמיד את מובילי הצד של חומר ההדפסה לפני הזנת חומר ההדפסה עצמו.

מגש קלט ראשי בקיבולת של 250 גליונות

מגש הקלט מכיל עד 250 עמודי נייר במשקל 75 גרם/מ² או עמודים מעטים יותר של חומרי הדפסה כבדים יותר בערימה שגובהה 25 מ"מ או פחות. יש לטעון את חומרי ההדפסה כשראש הדף קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מעלה. כדי למנוע תקיעת נייר והדפסה בשיפוע, יש להתאים תמיד את מובילי הצד ואת המוביל האחורי של חומרי ההדפסה.

בעת הוספת חומרי הדפסה חדשים, יש להקפיד ולהוציא את כל חומרי ההדפסה ממגש הקלט וליישר את חבילת חומרי ההדפסה החדשים. פעולה זו מונעת את הזנת המדפסת במספר גליונות בפעם אחת ומצמצמת את תקיעות הנייר.

HEWW מטלות הדפסה **3**4


הדפסת מעטפה

יש להשתמש רק במעטפות שמומלצות למדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה</u> <u>למדפסת</u>.

הערה

כדי להדפיס מעטפה אחת, משתמשים בחריץ ההזנה הידנית. כדי להדפיס מעטפות רבות, משתמשים במגש הקלט הראשי.


1. לפני טעינת המעטפה, גרור מעט את מובילי חומרי ההדפסה כלפי חוץ לגודל שיהיה גדול מעט מהמעטפות עצמן.




הערה

אם הלשונית של המעטפה נמצאת בקצה הקצר, הזן למדפסת את הצד הזה תחילה.

2. הנח את המעטפה כשצד ההדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון לאורך המוביל השמאלי של חומרי ההדפסה.



3. התאם את מרווח מובילי חומרי ההדפסה לרוחב המעטפה.



אד הדפסת מעטפה HEWW

- 4. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה Windows XP ו- Windows XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקו</u>).
 - ברטיסייה נייר/איכות (הכרטיסייה איכות נייר/סוג במנהלי התקנים מסוימים של Macintosh), בחר מעטפה כסוג חומר ההדפסה.

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים במנהל התקן מסוים.

6. הדפס את המעטפה.

כדי להדפיס בהזנה ידנית, ראה <u>הזנה ידנית</u>.

HEWW פרק 4 מטלות הדפסה **36**


הדפסת מעטפות רבות

יש להשתמש רק במעטפות שמומלצות למדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה</u> <u>למדפסת</u>.


הערה

כדי להדפיס מעטפה אחת, משתמשים בחריץ ההזנה הידנית. כדי להדפיס מעטפות רבות, משתמשים במגש הקלט הראשי.

1. פתח את מכסה מגש הקלט.




2. לפני טעינת המעטפות, גרור מעט את מובילי חומרי ההדפסה כלפי חוץ לגודל שיהיה רחב במעט מהמעטפות עצמן.



3. הנח את המעטפות כשצד ההדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון לאורך המוביל השמאלי של חומרי ההדפסה. הכנס למגש חבילה שמכילה 15 מעטפות לכל היותר.


37



אם הלשונית של המעטפות נמצאת בקצה הקצר, הזן למדפסת את הצד הזה תחילה.

הערה

4. התאם את מרווח מובילי חומרי ההדפסה לרוחב המעטפות.




גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה Windows XP ו- Windows XP).
 גש למאפייני המדפסת (מנהל התקן).

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים במנהל התקן מסוים.

- 6. בכרטיסייה **נייר/איכות** (הכרטיסייה **איכות נייר/סוג** במנהלי התקנים מסוימים של Macintosh), בחר **מעטפה** כסוג חומר ההדפסה.
 - .7 סגור את מכסה מגש הקלט.



8. הדפס את המעטפות.

ארע הדפסה **38** פרק 4 מטלות הדפסה

הדפסה על שקפים או מדבקות

השתמש רק בשקפים ובמדבקות המומלצים לשימוש במדפסות לייזר, כגון HP transparency film ו- HP LaserJet. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>.

זהירות

יש להקפיד על הגדרת את סוג חומר ההדפסה הנכון בהגדרות המדפסת, לפי ההנחיות שלהלן. המדפסת מתאימה את טמפרטורת יחידת ההתכה שלה להגדרת סוג חומרי ההדפסה. בעת הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, כגון שקפים או מדבקות, התאמה זו מונעת מיחידת ההתכה של המדפסת לגרום נזק לחומרי ההדפסה העוברים דרך המדפסת.

זהירות

יש לבדוק את חומרי ההדפסה כדי לוודא שאינם מקומטים או מסולסלים ושאין בהם קצוות קרועים או מדבקות חסרות.

- 1. הזן מעטפה בחריץ ההזנה הידנית או טען חבילת דפים במגש הקלט הראשי. ודא שהצד העליון של חומרי ההדפסה מכוון קדימה והצד שמיועד להדפסה (הצד המחוספס) פונה כלפי מעלה.
 - 2. התאם את המובילים של חומרי ההדפסה
- ו. Windows XP ו- Windows 2000 ג ש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה 2000 Windows XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן)</u>.
- 4. בכרטיסייה **נייר/איכות** (הכרטיסייה איכות נייר/סוג במנהלי התקנים מסוימים של Macintosh), בחר את הסוג הנכון של חומר ההדפסה.
 - .5 הדפס את המסמך.

HEWW הדפסה על שקפים או מדבקות

39

הדפסה על נייר letterhead או על טפסים מודפסים מראש


המדפסים letterhead ועל טפסים מודפסים ו- 1022nw ו- 1022nw, חבריסות על נייר 1022mk ועל טפסים מודפסים מודפסים מראש מראש העומדים בטמפרטורה של 200°C.

- 1. טען את הנייר כשראש הדף קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מעלה. התאם את מרווח מובילי חומרי ההדפסה לרוחב הנייר.
- 2. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה Windows XP ו- Windows XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן)</u>.
- 3. בכרטיסייה **נייר/איכות** (הכרטיסייה **איכות נייר/סוג** במנהלי התקנים מסוימים של Macintosh), בחר את הסוג הנכון של חומר ההדפסה.
 - הדפס את המסמך.

כדי להדפיס בהזנה הידנית, ראה <u>הזנה ידנית</u>.

הערה

כדי להדפיס מכתב פתיחה בדף יחיד על נייר letterhead ולאחריו מסמך רב-עמודים, טוענים את נייר החברה בחריץ ההזנה הידנית ואת הנייר הרגיל במגש הקלט הראשי. המדפסת מדפיסה אוטומטית מחריץ ההזנה הידנית תחילה.



40 פרק 4 מטלות הדפסה **40**

הדפסה על חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית ועל כרטיסים

המדפסות HP LaserJet, 1022n, ו- 1022nw ו- 1022nw יכולות להדפיס על חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית או על כרטיסים בגודל שבין 76 על 127 מ"מ לבין 216 על 356 מ"מ.

להדפסת גליונות מרובים, משתמשים במגש הקלט הראשי. לעיון ברשימת הגדלים הנתמכים של חומרי הדפסה, ראה מגש קלט ראשי.

זהירות

לפני טעינת הגליונות, יש לבדוק ולוודא שאינם מודבקים זה לזה.


- 1. הזן את חומרי ההדפסה כשהצד הצר קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מעלה. התאם את מובילי הצד של חומרי ההדפסה ואת המוביל האחורי.
- 2. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה Windows XP ו- Windows XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקו</u>).
- 3. בכרטיסייה **נייר/איכות** (הכרטיסייה **איכות נייר/סוג** במנהלי התקנים מסוימים של Macintosh), לחץ על הלחצן התאמה אישית. ציין את הממדים של חומרי ההדפסה בגודל מותאם אישית.

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים במנהל התקן מסוים.

הדפס את המסמך.

כדי להדפיס בהזנה הידנית, ראה <u>הזנה ידנית</u>.



הדפסה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית)

כדי להדפיס על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית), יש להעביר את הנייר דרך המדפסת פעמיים.




הערה

הדפסה ידנית על שני צדי הנייר עלולה ללכלך את המדפסת ולפגוע באיכות ההדפסה. לקבלת הוראות לטיפול במדפסת מלוכלכת, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.


- 1. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה Windows XP ו- Windows XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן</u>).
- 2. בכרטיסייה **גימור**, סמן את תיבת הסימון **הדפסה דו-צדדית**. בחר באפשרות הכריכה המתאימה ולחץ על **אישור**.
 - הדפס את המסמך.

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים במנהל התקן מסוים.




4. לאחר הדפסת צד אחד, אסוף את הדפים המודפסים. הפוך את חבילת הדפים כשהצד המודפס כלפי מטה ויישר אותה.



42 פרק 4 מטלות הדפסה **42**


5. החזר את ערמת העמודים למגש הקלט. הצד המודפס כלפי מטה והקצה התחתון מוזן למדפסת תחילה. החזר את מכסה מגש הקלט למקומו.



6. לחץ על הלחצן הדפסה בלוח הבקרה, כדי להדפיס את הצד השני.

הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד (הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד

ניתן לבחור את מספר העמודים להדפסה על גליון נייר יחיד. כשבוחרים להדפיס יותר מעמוד אחד בגליון, העמודים המודפסים ייראו קטנים יותר ויסודרו על הגליון לפי סדר ההדפסה הרגילה שלהם.



- 1. מיישום התוכנה, גש למאפייני המדפסת (או להעדפות הדפסה במערכת ההפעלה Windows XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן</u>).
- 2. בכרטיסייה **גימור** (הכרטיסייה **פריסה** בחלק ממנהלי ההתקן של Macintosh), בחר את מספר העמודים ... הנכון לעמוד של חומר הדפסה.

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים במנהל התקן מסוים.

- 3. (צעדים לבחירה) כדי לכלול בהדפסה גם את גבולות העמודים, בחר בתיבת הסימון. כדי לקבוע את סדר הדפסת העמודים על הגליון, בחר את הסדר בתפריט הנפתח.
 - הדפס את המסמך.

44 פרק 4 מטלות הדפסה **44**

הדפסת חוברות

ניתן להדפיס חוברות על נייר בגודל מכתב או בגודל A4.


במחשבי Macintosh אין כרגע תמיכה בתכונה זו.

הערה


- 1. טען את חומרי ההדפסה במגש הקלט הראשי.
- 2. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה Windows XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן)</u>.
- 3. בכרטיסייה **גימור**, סמן את תיבת הסימון **הדפסה דו-צדדית (ידנית)**. בחר באפשרות הכריכה המתאימה ולחץ על **אישור**. הדפס את המסמך.

<mark>הערה</mark> לא כל


לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים במנהל התקן מסוים.



4. לאחר הדפסת צד אחד, אסוף את הדפים המודפסים. הפוך את חבילת הדפים כשהצד המודפס כלפי מטה ויישר אותה.




5. החזר את הדפים שהודפסו בצד אחד למגש הקלט. הצד המודפס כלפי מטה והקצה התחתון מוזן למדפסת תחילה.



45 הדפסת חוברות HEWW

6. בלוח הבקרה, לחץ על הלחצן הדפסה והמתן להשלמת ההדפסה של הצד השני.

7. קפל את הדפים והדק אותם.



HEWW פרק 4 מטלות הדפסה **46**

הדפסת סימני מים

הערה

במחשבי Macintosh אין כרגע תמיכה בתכונה זו.

ניתן להשתמש באפשרות סימן מים להדפסת טקסט "מתחת" לטקסט הקיים במסמך (כרקע). לדוגמה, ניתן להוסיף את הטקסט *טיוטה* או *סודי*באותיות גדולות אפורות באלכסון בעמוד הראשון או בכל העמודים של המסמך.



- 1. מיישום התוכנה, גש למאפייני המדפסת (או להעדפות הדפסה במערכת ההפעלה 2000 Windows XP. פיישום התוכנה, גש למאפייני המדפסת (מנהל התקן).
 - 2. בכרטיסייה אפקטים, בחר סימן מים לשימוש.

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים במנהל התקן מסוים.

הדפס את המסמך.

HEWW

47

HEWW פרק 4 מטלות הדפסה **48**

תחזוקה

בפרק זה מפורט מידע בנושאים הבאים:

- ניקוי המדפסת •
- חלפת גלגלת האיסוף
 - ניקוי גלגלת האיסוף •
- <u>החלפת רפידת ההפרדה של המדפסת</u>
 - פיזור מחדש של טונר •
 - החלפת מחסנית ההדפסה

49 HEWW

ניקוי המדפסת

זהירות

בעת הצורך, מנקים את החלק החיצוני של המדפסת במטלית לחה ונקייה.


אין להשתמש בחומרי ניקוי המבוססים על אמוניה לניקוי המדפסת או סביבתה.

בזמן ההדפסה, עלולים להצטבר בתוך המדפסת חלקיקי נייר, טונר ואבק. במשך הזמן, הצטברות זו עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, כגון כתמים או מריחה של הטונר ותקיעת הנייר. כדי לתקן ולמנוע בעיות מסוג זה, יש לנקות את אזור מחסנית ההדפסה ואת נתיב חומרי ההדפסה של המדפסת.

ניקוי אזור מחסנית ההדפסה

אין צורך לנקות את אזור מחסנית ההדפסה לעתים קרובות. עם זאת, ניקוי אזור זה עשוי לשפר את האיכות ההדפסה של הגליונות המודפסים.


1. כבה את המדפסת ונתק אותה מהחשמל. המתן עד שהמדפסת תתקרר.



זהירות


כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית ההדפסה לאור. במקרה הצורך, כסה את מחסנית ההדפסה. כמו כן, אל תיגע בגלגלת ההעברה הספוגית השחורה שבתוך המדפסת. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת.

2. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, והוצא את המחסנית.




HEWW פרק 5 תחזוקה **50**


3. במטלית יבשה נטולת מוך, נגב את השאריות מאזור נתיב חומרי ההדפסה וחלל מחסנית ההדפסה.



4. החזר את מחסנית ההדפסה למקומה וסגור את הדלת.



5. חבר חזרה את כבל החשמל והדלק את המדפסת.



ניקוי נתיב חומרי ההדפסה במדפסת

אם בתדפיסים המופקים במדפסת מופיעים כתמי טונר או נקודות טונר, ניתן להשתמש בתוכנית השירות לניקוי HP LaserJet לסילוק עודפי חלקיקים של חומרי הדפסה וטונר שהצטברו במכלל ובגלגלות של יחידת ההתכה. ניקוי נתיב חומרי ההדפסה עשוי להאריך את חיי המדפסת.



51 ניקוי המדפסת HEWW

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, משתמשים בגליון של שקף. בהעדר שקפים, ניתן להשתמש בנייר המיועד למכונות צילום מסמכים ,70 עד 90 גרם/מ² עם פני שטח חלקים.

1. ודא שהמדפסת לא פעילה ושהנורית מוכן להדפסה דולקת.

2. טען את חומרי ההדפסה במגש הקלט.

3. הדפס דף ניקוי. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה במערכת ההפעלה עהליך הניקוי נמשך 3 דקות בקירוב. דף הניקוי ייעצר מפעם לפעם במהלך תהליך הניקוי. אל תכבה את המדפסת עד לסיום תהליך הניקוי. כדי לנקות את המדפסת באופן יסודי, ייתכן שתאלץ לחזור על תהליך הניקוי מספר פעמים.

HEWW פרק 5 תחזוקה **52**

החלפת גלגלת האיסוף


שימוש רגיל עם חומרי הדפסה טובים גורם לבלאי. השימוש בחומרי הדפסה באיכות נמוכה מחייב החלפה תכופה יותר של גלגלת האיסוף.

אם המדפסת אינה מושכת פנימה את חומרי ההדפסה כראוי באופן קבוע (אין הזנה של חומרי הדפסה), ייתכן שיש צורך להחליף או לנקות את גלגלת האיסוף. כדי להזמין גלגלת איסוף חדשה, ראה <u>הזמנת חומרים מתכלים</u>.

זהירות

אי השלמה של הנוהל הזה עלולה לגרום נזק למדפסת.


1. כבה את המדפסת ונתק אותה מהחשמל. המתן עד שהמדפסת תתקרר.



זהירות

כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, יש למזער ככל האפשר את החשיפה לאור ישיר. כסה את מחסנית ההדפסה בגליון נייר.


2. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, והוצא את המחסנית.




HEWW

53


.3 אתר את גלגלת האיסוף.



4. שחרר את שתי הלחצניות הלבנות הקטנות, אחת בכל צד של גלגלת האיסוף וסובב את גלגלת האיסוף לכיוון חזית המדפסת.




5. משוך את גלגלת האיסוף בעדינות למעלה והחוצה.



6. הכנס את גלגלת האיסוף החדשה לחריץ. החריץ המעגלי והחריץ המלבני בכל צד מונעים התקנה שגויה של הגלגלת.




7. סובב את החלק העליון של גלגלת האיסוף ממך והלאה עד ששני הצדדים ינעלו בנקישה למקומם.




HEWW פרק 5 תחזוקה **54**

8. התקן מחדש את מחסנית ההדפסה וסגור את דלת מחסנית ההדפסה.



9. חבר חזרה את כבל החשמל והדלק את המדפסת.



55 החלפת גלגלת האיסוף HEWW

ניקוי גלגלת האיסוף

כדי לנקות את גלגלת האיסוף במקום להחליפה, יש לבצע את ההוראות הבאות:

- 1. הוצא את גלגלת האיסוף כמתואר בצעדים 1 עד 5 של החלפת גלגלת האיסוף.
- 2. טבול בד נטול מוך בתמיסת אלכוהול-איזופרופיל (isopropyl alcohol), וקרצף את הגלגלת.







!אזהרה

האלכוהול דליק. שמור את האלכוהול ואת הבד רחוק מאש פתוחה. לפני סגירת המדפסת וחיבור כבל החשמל, יש לאפשר לאלכוהול להתייבש לגמרי.

3. נגב את גלגלת האיסוף במטלית יבשה נטולת מוך כדי להסיר את הלכלוך.



4. הנח לגלגלת האיסוף להתייבש לגמרי לפני שתתקין אותה מחדש במדפסת (ראה החלפת גלגלת האיסוף).



HEWW פרק 5 תחזוקה 56


החלפת רפידת ההפרדה של המדפסת

שימוש רגיל עם חומרי הדפסה טובים גורם לבלאי. שימוש בחומרי הדפסה באיכות נמוכה מחייב החלפה תכופה יותר של רפידת ההפרדה. אם המדפסת מושכת באופן קבוע מספר גליונות של חומרי הדפסה בכל פעם, ייתכן שעליך להחליף את רפידת ההפרדה. כדי להזמין רפידת הפרדה חדשה, ראה <u>הזמנת חומרים</u> מתכלים.


הערה

לפני החלפת רפידת ההפרדה, יש לנקות את גלגלת האיסוף. ראה <u>ניקוי גלגלת האיסוף</u>.


1. כבה את המדפסת ונתק אותה מהחשמל. המתן עד שהמדפסת תתקרר.




2. בגב המדפסת, שחרר את שני הברגים שמחזיקים את רפידת ההפרדה במקומה.




3. הוצא את רפידת ההפרדה.



4. הכנס את רפידת ההפרדה החדשה והברג אותה למקומה.



5. חבר חזרה את כבל החשמל והדלק את המדפסת.



HEWW פרק 5 תחזוקה **58**


פיזור מחדש של טונר

כאשר כמות הטונר נמוכה, מופיעים אזורים דהויים או בהירים בעמוד המודפס. ניתן לשפר זמנית את איכות ההדפסה על-ידי פיזור מחדש של הטונר וכך לאפשר להשלים את עבודת ההדפסה הנוכחית לפני החלפת מחסנית ההדפסה.

זהירות

כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, יש למזער ככל האפשר את החשיפה לאור ישיר. כסה את מחסנית ההדפסה בגליון נייר.


1. פתח את דלת מחסנית ההדפסה והוצא את המחסנית מהמדפסת.



זהירות

כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, החזק את המחסנית בשני צדדיה.

2. כדי לפזר מחדש את הטונר, נער בעדינות את מחסנית ההדפסה מלפנים לאחור.




זהירות

אם נשרו רסיסי טונר על בגדיך, נגב את רסיסי הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. *מים חמים מקבעים את הטונר לתוך הבד*.

59

eיזור מחדש של טונר HEWW

3. הכנס חזרה את מחסנית ההדפסה למדפסת וסגור את הדלת.



אם הדפוס עדיין בהיר, התקן מחסנית הדפסה חדשה. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>.


HEWW פרק 5 תחזוקה **60**

החלפת מחסנית ההדפסה

זהירות

כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, יש למזער ככל האפשר את החשיפה לאור ישיר. כסה את מחסנית ההדפסה בגליון נייר.


1. פתח את דלת מחסנית ההדפסה והוצא את המחסנית הישנה. עיין במידע לגבי מחזור מחסניות דיו בחלקה הפנימי של אריזת מחסנית ההדפסה.




זהירות

כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, החזק את המחסנית בשני צדדיה.

2. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה ונער אותה בעדינות מלפנים לאחור כדי לפזר את הטונר באופן אחיד בתוך המחסנית.




3. משוך את הלשונית עד להוצאת כל הסרט מהמחסנית. שים את הלשונית באריזת מחסנית ההדפסה למחזור.



HEWW

61

4. הכנס את מחסנית ההדפסה למדפסת ובדוק כדי לוודא שהמחסנית במקומה. סגור את דלת מחסנית ההדפסה.



זהירות

אם נשרו רסיסי טונר על בגדיך, נגב את רסיסי הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. *מים חמים מקבעים את הטונר לתוך הבד*.

HEWW פרק 5 תחזוקה **62**

בפרק זה מפורט מידע בנושאים הבאים:

- מציאת הפתרון •
- דפוסי נוריות מצב המדפסת
 - בעיות טיפול בנייר 🔸
- העמוד המודפס שונה מזה שהוצג על המסך 🍨
 - בעיות בתוכנת המדפסת
 - שיפור איכות הדפסה
 - פינוי תקיעות נייר •
- פתרון בעיות בהתקנת רשת תקשורת בכבלים

63 HEWW

בסעיף זה מוצגים פתרונות לבעיות מדפסת נפוצות.

צעד 1: האם המדפסת מותקנת כשורה?

- האם המדפסת מחוברת למקור מתח פעיל?
- האם מתג כיבוי/הדלקה של המדפסת במצב הדלקה?
- האם מחסנית ההדפסה מותקנת כראוי? ראה החלפת מחסנית ההדפסה.
- האם הנייר מוטען כהלכה במגש הקלט? ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי הקלט</u>.

•	אם התשובה לשאלות אלה היא כן, עבור אל <u>צעד 2: האם</u> <u>הנורית מוכן להדפסה מאירה?</u>
	אם לא ניתן להדליק את המדפסת, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

צעד 2: האם הנורית מוכן להדפסה מאירה?

	לאיור הזה?	מרה דומה	ות בלוח הב	מצב הנורי	האם
--	------------	----------	------------	-----------	-----

U

 \cap

ראה <u>לוח הבקרה של המדפסת</u> לתיאור הנוריות והלחצנים בלוח הבקרה.

הערה

Cl	עבור אל <u>צעד 3: האם ניתן להדפיס עמוד הדגמה?</u>
	אם מצב הנוריות המאירות בלוח הבקרה אינו דומה לאיור, ראה <u>דפוסי נוריות מצב המדפסת</u> .
	אם לא ניתן לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

צעד 3: האם ניתן להדפיס עמוד הדגמה?

כדי להדפיס עמוד לדוגמה, לחץ על הלחצן <mark>הדפסה</mark>.

<u>.</u>	אם העמוד לדוגמה הודפס, עבור אל <u>צעד 4: האם איכות</u> <u>ההדפסה קבילה?</u>
לא	אם לא יצא נייר, ראה <u>בעיות טיפול בנייר</u> .
	אם לא ניתן לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **64**

צעד 4: האם איכות ההדפסה קבילה?

Cl	אם איכות ההדפסה קבילה, עבור אל <u>צעד 5: האם</u> <u>המדפסת מתקשרת עם המחשב?</u>
	אם איכות ההדפסה אינה קבילה, ראה <u>שיפור איכות הדפסה</u> . וודא שהגדרות ההדפסה מתאימות לסוג חומרי ההדפסה שבשימוש. לקבלת מידע אודות כוונון הגדרות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה, ראה <u>בחירת נייר</u> וחומרי הדפסה אחרים.
	אם לא ניתן לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

צעד 5: האם המדפסת מתקשרת עם המחשב?

נסה להדפיס מסמך מתוך יישום תוכנה.

אם המסמך הודפס, עבור אל <u>צעד 6: האם הדף המודפס</u> <u>מתאים לציפיות?</u>
אם המסמך לא הודפס, ראה <u>בעיות בתוכנת המדפסת</u> . משתמשי Macintosh, ראו <u>בעיות במחשבי Mac OS X</u> . אם לא ניתן לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> הלקוחות של HP.

צעד 6: האם הדף המודפס מתאים לציפיות?

· .	ככל הנראה, הבעיה נפתרה. אם הבעיה לא נפתרה, <u>צור</u> קשר עם שירות הלקוחות של HP.
לא	ראה <u>העמוד המודפס שונה מזה שהוצג על המסך</u> .
	אם לא ניתן לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

צור קשר עם שירות הלקוחות של HP

HP LaserJet 1020 עבור המדפסת http://www.hp.com/support/lj1022 • בארצות הברית, ראה series •


מדפסת HP LaserJet ו- 1022nw - כוללת את הדגמים HP LaserJet כוללת את הדגמים HP LaserJet ו- 1022nw.

הערה

.http://www.hp.com במדינות/אזורים אחרים, ראה

מציאת הפתרון HEWW

דפוסי נוריות מצב המדפסת



מקרא נוריות מצב המדפסת

"סמל עבור "נורית לא מאירה	0
"סמל עבור "נורית מאירה	
סמל עבור "נורית מהבהבת"	

פירוש דפוס הנוריות בלוח בקרה

פעולה	מצב המדפסת	מצב הנוריות
אין צורך בפעולה.	מוכן להדפסה	0
	המדפסת מוכנה להדפסה.	0
		0
המתן להדפסת העבודה.	עיבוד נתונים	0
כדי לבטל את העבודה הנוכחית, לוחצים על הלחצן ביטול.	המדפסת קולטת או מעבדת נתונים.	÷\\dagger
		0
המתן עד שהדפסת דף הניקוי תושלם והמדפסת תחזור למצב מוכן להדפסה. תהליך הניקוי עשוי להימשך שתי דקות לכל היותר. המתן עד שהדפסת דף בדיקת מדפסת תושלם והמדפסת תחזור למצב מוכן להדפסה.	מצב ניקוי המדפסת מדפיסה דף ניקוי או דף בדיקת מדפסת.	

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **66**

פירוש דפוס הנוריות בלוח בקרה (המשך)

יִירוש דפוס הנוריות בלוח בקרה (הְמשך)				
פעולה	מצב המדפסת	מצב הנוריות		
ייתכן שהעמוד המודפס מסובך מדי לקיבולת הזיכרון של המדפסת. הרזולוציה של העמוד המיועד להדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הבנת הגדרות איכות הדפסה</u> .	אין מספיק זיכרון אין מספיק זיכרון למדפסת.			
יש לבצע את הבדיקות הבאות:	התראה: דלת פתוחה, חומרי ההדפסה אזלו, אין מחסנית הדפסה או תקיעת נייר המדפסת במצב שגיאה המחייב מעורבות של המפעיל.			
אין צורך בפעולה.	אתחול המדפסת אתחול המדפסת מתבצע.			
נתק את המדפסת מהחשמל למשך 30 דקות ואז חבר חזרה את כבל החשמל והדלק את המדפסת. אם השגיאה של המדפסת מתמידה, יש להתקשר לתמיכה הטכנית של HP. ראה <u>צור קשר עם שירות</u>	שגיאה מכרעת כל הנוריות מאירות.	0 0		
וודא שהמדפסת מחוברת לחיבור חשמל פעיל. ניתוק שני התקעים של כבל החשמל וחיבורם מחדש למדפסת ולשקע החשמל.	כל הנוריות לא מאירות.	O O O		

חזרה אל <u>מציאת הפתרון</u>.

TEWW אדפוסי נוריות מצב המדפסת

בעיות טיפול בנייר

בחר את התיאור המדויק ביותר של הבעיה:

- תקיעת חומרי הדפסה
- ההדפסה בשיפוע (מעוותת)
- בהזנת גליון יחיד, מוזנים למדפסת יותר מגליון אחד של חומרי הדפסה.
 - המדפסת אינה מושכת חומרי הזנה ממגש הקלט
 - המדפסת מסלסלת את חומרי ההדפסה
 - עבודת ההדפסה איטית מאוד •

תקיעת חומרי הדפסה

- לקבלת מידע נוסף, ראה פינוי תקיעות נייר.
- יש להקפיד להדפיס על חומרי הדפסה שעונים על המפרטים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>.
 - אין להדפיס על נייר משומש.
 - אין להדפיס על חומרי הדפסה מקומטים, מקופלים או פגומים.
 - וודא שהמדפסת נקייה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.

ההדפסה בשיפוע (מעוותת)

סטיית שיפוע קל היא סטייה נורמלית שעשויה לבלוט לעין רק בהדפסה על טפסים מודפסים מראש.

- לקבלת מידע נוסף, ראה <u>עמוד מודפס בשיפוע</u>.
- התאם את המובילים של חומרי ההדפסה לרוחב ולאורך של חומרי ההדפסה שבשימוש ונסה להדפיס שוב. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>נתיבים של חומרי הדפסה</u> או <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי הקלט</u>.

בהזנת גליון יחיד, מוזנים למדפסת יותר מגליון אחד של חומרי הדפסה.

- ייתכן שמגש הקלט של חומרי ההדפסה מלא מדי. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי</u> הקלט.
 - וודא שחומרי ההדפסה אינם מקומטים, מקופלים או פגומים.
 - נסה להשתמש בנייר מחבילת נייר חדשה. אין לאוורר את הנייר לפני טעינתו למגש הקלט.
 - ייתכן שרפידת ההפרדה של המדפסת שחוקה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>החלפת רפידת ההפרדה של המדפסת</u>.

המדפסת אינה מושכת חומרי הזנה ממגש הקלט

- וודא שהמדפסת אינה במצב הזנה ידנית.
- וודא שהמובילים של חומרי ההדפסה מכוונים כראוי.
- ייתכן שגלגלת האיסוף מלוכלכת או פגומה. לקבלת הוראות, ראה <u>ניקוי גלגלת האיסוף</u> או <u>החלפת גלגלת</u> ייתכן שגלגלת האיסוף מלוכלכת או פגומה. לקבלת הוראות, ראה <u>ניקוי גלגלת האיסוף</u> או <u>החלפת גלגלת</u> <u>האיסוף</u>.

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **68**

המדפסת מסלסלת את חומרי ההדפסה

- לקבלת מידע נוסף, ראה <u>סלסול או גל</u>.
- לקבלת מידע נוסף, ראה <u>נתיבים של חומרי הדפסה</u> או <u>בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים</u>.

עבודת ההדפסה איטית מאוד

המהירות המרבית של המדפסות HP LaserJet, 1022n ו- 1022nw היא 18 דפים לדקה בחומרי המהירות המרבית של המדפסה מורכבת מאוד. הדפסה בגודל A4 ו- 19 דפים לדקה בחומרי הדפסה בגודל מכתב. ייתכן שעבודת ההדפסה מורכבת מאוד. נסה את הפעולות הבאות:

- צמצם את מורכבות המסמך (לדוגמה, צמצם את מספר האיורים הכפולים).
- גש למאפייני ההדפסה במנהל ההתקן של המדפסת. לקבלת הוראות, ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקן). הגדר את סוג חומרי ההדפסה כנייר רגיל.

בשימוש בחומרי הדפסה עבים, פעולה זו עלולה לגרום להיתוך לא תקין של הטונר.

- חומרי הדפסה צרים או חומרי הדפסה עבים מאטים את ההדפסה. השתמש בחומרי הדפסה רגילים.
 - מהירות ההדפסה מבוססת על מהירות המעבד של המחשב, כמות הזיכרון ונפח הדיסק הזמינים במחשב. נסה להגדיל את הרכיבים האלה.

חזרה אל מציאת הפתרון.

הערה

בעיות טיפול בנייר HEWW

העמוד המודפס שונה מזה שהוצג על המסך

בחר את התיאור המדויק ביותר של הבעיה:

- טקסט משובש, שגוי או חלקי •
- טקסט או גרפיקה חסרים או דפים ריקים •
- עיצוב העמוד שונה מהעיצוב שהתקבל בהדפסה במדפסת אחרת
 - איכות גרפיקה •

כדי להציג עבודת הדפסה בתצוגה מקדימה, משתמשים באפשרות **תצוגה מקדימה** של יישום התוכנה (אם יש לו אפשרות כזו).

הערה

טקסט משובש, שגוי או חלקי

- ייתכן שבעת התקנת התוכנה נבחר מנהל התקן מדפסת שגוי. בדוק את מאפייני המדפסת כדי לוודא שמנהל ההתקן שנבחר הוא מנהל התקן של מדפסת HP LaserJet 1022.
- אם הטקסט של קובץ מסוים מודפס באופן משובש, ייתכן שהבעיה היא בקובץ המסוים עצמו. אם יישום מסוים מפיק טקסט משובש, ייתכן שהבעיה היא ביישום עצמו. וודא כי נבחר מנהל התקן מדפסת נכון.
 - ייתכן שהבעיה היא ביישום התוכנה. נסה להדפיס מיישום תוכנה אחר.
 - יתכן שכבל USB רופף או פגום. נסה את הפעולות הבאות:

לפני חיבור כבל USB למדפסת, נתק אותה תמיד מהחיבור לחשמל כדי למנוע נזק למדפסת.

אזהרה!

- נתק את הכבל וחבר אותו שוב בשני הקצוות.
- נסה להדפיס עבודה שהודפסה כראוי בעבר.
- אם ניתן, חבר את הכבל והמדפסת למחשב אחר, ונסה להדפיס עבודה שהודפסה כראוי בעבר.
- סבה את המדפסת ואת המחשב. הוצא את כבל USB ובחן את שני הקצוות שלו, לאיתור נזק אפשרי. חבר את כבל USB מחדש ובדוק כדי לוודא שהחיבורים מהודקים היטב. וודא שהמדפסת מחוברת ישירות למחשב. הסר כל תיבת מיתוג, כוננים של סרטי גיבוי, מפתחות אבטחה או כל התקן אחר המחובר בין יציאת USB של המחשב לבין המדפסת. התקנים אלה עלולים לעתים להפריע לתקשורת שבין המחשב למדפסת. הפעל שוב את המדפסת ואת המחשב.

טקסט או גרפיקה חסרים או דפים ריקים

- וודא שהקובץ אינו מכיל עמודים ריקים.
- ייתכן שפס האיטום עדיין מודבק על מחסנית ההדפסה. הסר את מחסנית ההדפסה ומשוך את הלשונית בקצה המחסנית עד שהסרט יוסר לכל אורכו. התקן מחדש את מחסנית ההדפסה. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>. כדי לבדוק את המדפסת, הדפס דף הדגמה באמצעות לחיצה הלחצן הדפסה.
 - ייתכן שהגדרות הגרפיקה במאפייני המדפסת אינן מתאימות לסוג העבודה המודפסת. נסה לשנות את הגדרות הגרפיקה במאפייני המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקו)</u>.
 - . נקה את המדפסת ובייחוד את המגעים שבין מחסנית ההדפסה לבין ספק המתח

ארEWW פרק 6 פתרוו בעיות **70**

עיצוב העמוד שונה מהעיצוב שהתקבל בהדפסה במדפסת אחרת

אם נעשה שימוש במנהל התקן מדפסת (תוכנת מדפסת) קודם או שונה כדי ליצור את המסמך או אם ההגדרות של מאפייני המדפסת בתוכנה שונות, עיצוב העמוד עשוי להשתנות בעת הדפסה באמצעות מנהל התקן מדפסת חדש או לפי ההגדרות החדשות. כדי לעזור במניעת הבעיה, נסה את הפעולות הבאות:

- ליצירת המסמכים והדפסתם השתמש באותו מנהל התקן הדפסה (תוכנת מדפסת) ובאותן הגדרות של מאפייני המדפסת, מבלי להתחשב בדגם של מדפסת HP LaserJet שבה יודפסו המסמכים.
- שנה את הרזולוציה,את גודל הנייר, את הגדרות הגופן והגדרות אחרות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מאפייני</u> <u>המדפסת (מנהל התקו)</u>.
 - במדפסות 1022n HP LaserJet ו- 1022nw ו- 1022nw במהל התקן אחר.

איכות גרפיקה

יתכן שהגדרות הגרפיקה אינן מתאימות לעבודת ההדפסה. במאפייני המדפסת, בדוק את הגדרות הגרפיקה כגון רזולוציה, ושנה אותן כנדרש. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן)</u>.

ההמרה מעיצוב גרפי אחד לעיצוב גרפי אחר עלולה לאבד חלק מהרזולציה.

חזרה אל מציאת הפתרון.

הערה

בעיות בתוכנת המדפסת

Windows בעיות במערכת ההפעלה

	1
פתרון	בעיה
 הפעל מחדש את המחשב. התקן מחדש את תוכנת המדפסת. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, בחר תוכניות, בחר HP, בחר בחר ENGLOS Series ואז לחץ על ENGLOS SERIES. על Uninstall HP LaserJet 1020 series. בה את המדפסת. התקן את תוכנת המדפסת מהתקליטור. הדלק את המדפסת. הערה סגור את כל היישומים הפעילים. כדי לסגור יישום עם סמל במגש המערכת, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר סגור או הפוך ללא זמין. 	מנהל התקן מדפסת של המדפסת HP LaserJet 1022 לא מופיע בתיקיה מדפסות .
נסה לחבר את כבל USB ליציאת USB אחרת במחשב. כדי להדפיס למדפסת משותפת, בשורת המשימות של Windows לחץ על התחל, בחר הגדרות ובחר מדפסות. לחץ פעמיים על הסמל הוספת מדפסת. בצע את ההוראות של אשף הוספת מדפסת.	
• הפעל מחדש את המחשב. • התקן מחדש את תוכנת המדפסת. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, בחר תוכניות, בחר HP, בחר HP LaserJet 1020 series ואז לחץ על Series על Uninstall HP LaserJet 1020 series. כבה את המדפסת. התקן את תוכנת המדפסת מהתקליטור. הדלק את המדפסת.	במהלך התקנת התוכנה הוצגה הודעת שגיאה.
הערה סגור את כל היישומים הפעילים. כדי לסגור יישום עם סמל בשורת המשימות, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר סגור או הפוך ללא זמין . בדוק את כמות השטח הפנוי בכונן הדיסק שבו תותקן התוכנה של המדפסת. במידת הצורך, פנה שטח גדול ככל האפשר והתקן מחדש את תוכנת המדפסת.	
במידת הצורך, הפעל את מאחה הדיסק והתקן מחדש את תוכנת המדפסת.	

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **72**

(המשך) Windows בעיות במערכת ההפעלה

	בע וול במעו כול וווופעז וו willdows בע וול במעו כול וווופעז וו	
פתרון	9	בעיה
הפעל מחדש את המחשב.	• .	המדפסת נמצאת במצב מוכן להדפסה, אך דבר לא מודפס.
 מלוח הבקרה של המדפסת, הדפס עמוד תצורה ובדוק אותו כדי לאמת את תפקודי המדפסת. 	•	
 וודא שכל כבלים מהודקים כראוי ומתאימים למפרטים. בבדיקה זו נכללים כבל USB, כבל רשת תקשורת וכבל החשמל. נסה כבל חדש. 	•	
 התקן מחדש את תוכנת המדפסת. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, בחר תוכניות, בחר HP LaserJet 1020 series ואז לחץ על Uninstall HP LaserJet 1020 series. כבה את המדפסת. התקן את תוכנת המדפסת מהתקליטור. הדלק את המדפסת. 	•	
הערה סגור את כל היישומים הפעילים. כדי לסגור יישום עם סמל בשורת המשימות, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר סגור או הפוך ללא זמין .	ס ב	

Mac OS X בעיות במחשבי

פתרון	גורם אפשרי	תסמין
ייתכן שיש צורך לשדרג את כרטיס HP Jetdirect לגרסה התומכת ב-Rendezvous.		המדפסות 1022n HP LaserJet ו- 1022nw בלבד בשימוש במערכת ההפעלה Mac OS X v10.2, המדפסת אינה משתמשת ב- Rendezvous (mDNS)
בזמן הוספת כרטיס USB צד שלישי, יתכן שתזדקק לתוכנת USB יתכן שתזדקק לתוכנת Adapter Card Support Apple לתמיכה בכרטיס. הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו ניתנת להשגה באתר האינטרנט של חברת Apple.	שגיאה זו מתרחשת כשהתוכנה לשימוש בחיבור USB למדפסות אינה מותקנת.	לא ניתן להדפיס מכרטיס USB של צד שלישי.

חזרה אל <u>מציאת הפתרון</u>.

HEWW

שיפור איכות הדפסה

סעיף זה מספק מידע על זיהוי ותיקון פגמים בהדפסה.

הדפסה בהירה או דהויה

הספקת טונר נמוכה. לקבלת מידע נוסף, ראה פיזור **AaBbCc** <u>מחדש של טונר</u>. ייתכן שחומרי ההדפסה אינם עונים על מפרטי חומרי **AaBbCc** ההדפסה של HP (לדוגמה, חומרי ההדפסה לחים **AaBbCc** מדי או מחוספסים מדי). לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>. **AaBbCc** אם כל העמוד בהיר מדי, הכוונון של צפיפות **AaBbCc** ההדפסה מכתיב הדפסה בהירה מדי או ייתכן שהמדפסת מופעלת במצב EconoMode. במאפייני המדפסת, כוונן את צפיפות ההדפסה ובטל את ההדפסה במצב Economode. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>חיסכון בטונר</u>.

כתמי טונר

AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc

- ייתכן שחומרי ההדפסה אינם עונים על מפרטי חומרי ההדפסה של HP (לדוגמה, חומרי ההדפסה לחים מדי או מחוספסים מדי). לקבלת מידע נוסף, ראה שיקולי חומרי הדפסה למדפסת.
 - ייתכן שהמדפסת זקוקה לניקוי. לקבלת הוראות, ראה <u>ניקוי המדפסת</u> או <u>ניקוי נתיב חומרי ההדפסה</u> במד<u>פסת</u>.


הדפסה שבורה

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- ייתכן גליון יחיד פגום של חומר הדפסה. נסה להדפיס מחדש את העבודה.
- תכולת הלחות של חומרי ההדפסה אינה אחידה או שעל משטח הפנים של חומר ההדפסה יש אזורים לחים. נסה להדפיס על חומר הדפסה חדש. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>.
- כל החבילה של חומר ההדפסה פגומה. תהליכי הייצור של חומרי הדפסה עלולים לגרום דחיית טונר באזורים מסוימים. נסה סוג שונה של חומרי הדפסה או מותג אחר.
 - ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה. לקבלת מידע נוסף, ראה החלפת מחסנית ההדפסה.

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **74**

קווים אנכיים



- וודא שהמכסה של המגש סגור היטב.
- ככל הנראה התוף הרגיש לאור שבתוך מחסנית ההדפסה נסרט. התקן מחסנית הדפסה חדשה של HP. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>.

רקע אפור

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- וודא שהמכסה של המגש סגור היטב.
- במאפייני המדפסת, הקטן את הגדרות צפיפות ההדפסה של המדפסת. פעולה זו מפחיתה את רמת ההצללה של הרקע. ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקן).
 - החלף את חומרי ההדפסה לחומרי הדפסה בעלי משקל בסיסי קל יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה שיקולי חומרי הדפסה למדפסת.
- בדוק את סביבת המדפסת. תנאי יובש קיצוניים
 (לחות נמוכה) עלולים להעלות את רמת ההצללה של הרקע.
 - התקן מחסנית הדפסה חדשה של HP. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>.

מריחת טונר

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- אם מריחות טונר מופיעות על הקצה המוביל של חומרי ההדפסה, ייתכן שהמובילים של חומרי ההדפסה מלוכלכים. נגב את המובילים של חומרי ההדפסה במטלית בד יבשה נטולת מוך. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.
 - בדוק את סוג חומרי ההדפסה ואת איכותם.
 - התקן מחסנית הדפסה חדשה של HP. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>.
- ייתכן שהטמפרטורה של יחידת ההתכה נמוכה מדי. במנהל ההתקן של המדפסת, וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה.


75 שיפור איכות הדפסה HEWW

טונר שפוך



- נקה את החלק הפנימי של המדפסת. לקבלת הוראות, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.
- בדוק את סוג חומרי ההדפסה ואת איכותם. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>.
 - התקן מחסנית הדפסה חדשה של HP. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>.
 - במנהל ההתקן של המדפסת, וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה.
 - חבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל במקום למפצל שקעים.

פגמים חוזרים אנכית



- ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה. אם סימן חוזר מופיע באותה נקודה על-גבי העמוד, התקן מחסנית הדפסה חדשה של HP. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>.
- ייתכן פיזור של טונר על החלקים הפנימיים של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>. אם הפגמים מופיעים על גב הדף, הבעיה עשויה להיפתר מאליה לאחר הדפסת מספר דפים נוספים.
 - במנהל ההתקן של המדפסת, וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה.

תווים מעוותים

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- אם התווים מעוותים, עם חללים, ייתכן שחומרי ההדפסה חלקלקים מדי. נסה חומרי הדפסה אחרים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה</u> למדפסת.
- אם התווים מעוותים, עם אפקט גלי, ייתכן שהמדפסת זקוקה לשירות. הדפס דף תצורה. אם התווים מעוותים, פנה למפיץ או נציג שירות מורשים של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>כיצד ליצור קשר</u> עם HP.

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **76**

עמוד מודפס בשיפוע

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- ודא שחומרי ההדפסה נטענים כהלכה ושמובילי חומרי ההדפסה אינם הדוקים או רופפים מדי כנגד חבילת חומרי ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי הקלט</u>.
- עלול להיות שמגש הקלט מלא מדי. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי הקלט</u>.
- בדוק את סוג חומרי ההדפסה ואת איכותם. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>.

סלסול או גל

AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC

- בדוק את סוג חומרי ההדפסה ואת איכותם. טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה עלולות לגרום לסלסול של חומרי הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>.
 - יתכן שחומרי ההדפסה מונחים זמן רב מדי במגש הקלט. הפוך את ערמת חומרי ההדפסה שבמגש. בנוסף, נסה לסובב את חומרי ההדפסה ב- 180° במגש הקלט.
- ייתכן שטמפרטורת יחידת ההתכה של המדפסת גבוהה מדי. במנהל ההתקן של המדפסת, וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה. אם הבעיה מתמידה, בחר חומרי הדפסה שמשתמשים בטמפרטורת התכה נמוכה יותר כגון שקפים, או חומרי הדפסה קלים.

קמטים או קיפולים


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- ודא שחומרי ההדפסה טעונים כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי הקלט</u>.
- בדוק את סוג חומרי ההדפסה ואת איכותם. לקבלת מידע נוסף, ראה שיקולי חומרי הדפסה למדפסת.
- הפוך את חבילת חומרי ההדפסה שבמגש. בנוסף,
 נסה לסובב את חומרי ההדפסה ב- 180° במגש
 הקלט.
 - במקרה של מעטפות, הקפלים עלולים להיגרם כתוצאה מכיסי אוויר בתוך המעטפות. הוצא את המעטפה, שטח אותה ונסה להדפיס שוב.

77


שיפור איכות הדפסה HEWW

טונר מפוזר סביב קו המתאר



- אם התפזרו כמויות טונר גדולות סביב קווי המתאר של התווים, ייתכן שחומרי ההדפסה דוחים את הטונר. (פיזור כמות טונר קטנה היא תופעה רגילה בהדפסת לייזר.) נסה סוג חומרי הדפסה אחר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>.
 - הפוך את חבילת חומרי ההדפסה שבמגש.
- השתמש בחומרי הדפסה שמיועדים למדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה</u> <u>למדפסת</u>.

טיפות מים בקצה התחתון



הערה

הלחות שבתוך המדפסת מתעבה במכלל יחידת ההתכה ונוטפת על חומרי ההדפסה. באזורים חמים ולחים באופן קיצוני, חומרי ההדפסה שומרים על הלחות. טיפות המים אינן פוגעות במדפסת.

- השתמש בחומרי הדפסה אחרים.
- כדי למזער את ספיגת הלחות, יש לאחסן את חומרי ההדפסה במיכלים אטומים.

חזרה אל <u>מציאת הפתרון</u>.

ארEWW פרק 6 פתרון בעיות **78**

פינוי תקיעות נייר

כדי למנוע נזק למדפסת בעת הפינוי של נייר תקוע, לרבות תקיעות נייר בסל הפלט, פתח תמיד את דלת זהירות מחסנית ההדפסה והוצא אותה מהמדפסת. החזק את הדלת פתוחה ואת מחסנית ההדפסה מחוץ למדפסת כל עוד לא סיימת לפנות את הנייר התקוע. פתיחת הדלת של מחסנית ההדפסה והוצאת מחסנית ההדפסה משחררות את הלחץ על הגלגלות של המדפסת וכך מונעות נזק למדפסת ומקלות על פינוי הדפים התקועים. מדי פעם, חומרי הדפסה נתקעים במהלך עבודת הדפסה. הדיווח על תקיעה של חומרי הדפסה נעשה באמצעות הודעות שגיאה של התוכנה ועל ידי הנוריות בלוח הבקרה של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה דפוסי נוריות מצב המדפסת. להלן מספר סיבות לתקיעת נייר: • מגשי הקלט אינם טעונים כראוי או שהם מלאים מדי. לקבלת מידע נוסף, ראה טעינת חומרי הדפסה <u>למגשי הקלט</u>. בעת הוספת חומרי הדפסה חדשים. הסר תמיד את כל חומרי ההדפסה ממגש ההזנה ויישר את החבילה הערה החדשה של חומרי ההדפסה. פעולה זו מונעת את הזנת המדפסת במספר גליונות בפעם אחת ומצמצמת את חומרי ההדפסה אינם עונים על מפרטי HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיקולי חומרי הדפסה למדפסת</u>. מקומות טיפוסיים לתקיעת חומרי הדפסה אזור מחסנית ההדפסה: לקבלת הוראות, ראה פינוי דף תקוע. אזורי מגש הפלט: אם הדף בולט עדיין החוצה ממגש הקלט, נסה לפנות אותו בעדינות ממגש הקלט מבלי לקרוע את קצה הדף. אם תחוש בהתנגדות למשיכת הדף החוצה, עיין בהוראות בסעיף <u>פינוי דף תקוע</u>. נתיב הפלט: אם הדף בולט החוצה מסל הפלט, עיין בהוראות בסעיף פינוי דף תקוע. לאחר פינוי חומרי ההדפסה שנתקעו, עלול להיות טונר מפוזר במדפסת. טונר זה יתנקה לאחר הדפסת מספר הערה גליונות. פינוי דף תקוע תקיעה של חומרי הדפסה עלולה לגרום למריחת טונר על הדף. אם במהלך הפינוי התפזר טונר על בגדיך, זהירות

פינוי תקיעות נייר HEWW


79

שטוף אותם במים קרים. מים חמים יקבעו לתמיד את הטונר על הבד.

זהירות

כדי למנוע נזק למדפסת בעת הפינוי של נייר תקוע, לרבות תקיעות נייר בסל הפלט, פתח תמיד את דלת מחסנית ההדפסה והוצא אותה מהמדפסת.


1. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, והוצא את המחסנית.



זהירות


כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, יש למזער ככל האפשר את החשיפה לאור ישיר. כסה את מחסנית ההדפסה בגליון נייר.

2. בשתי הידיים, אחוז בחלק הגלוי של חומר ההדפסה (כולל האמצע) ומשוך אותו בזהירות אל מחוץ למדפסת.



HEWW פרק 6 פתרון בעיות **80**

3. לאחר פינוי חומר ההדפסה התקוע, החזר את מחסנית ההדפסה למקומה וסגור את הדלת.



לאחר פינוי תקיעה של חומרי הדפסה, ייתכן שיהיה צורך לכבות את המדפסת ולהדליק אותה שוב.

בעת הוספת חומרי הדפסה חדשים, הסר את כל חומרי ההדפסה ממגש הקלט ויישר את החבילה החדשה של חומרי ההדפסה. של חומרי ההדפסה.

חזרה אל <u>מציאת הפתרון</u>.

הערה

eינוי תקיעות נייר HEWW

פתרון בעיות בהתקנת רשת תקשורת בכבלים

אם המחשב אינו מסוגל לגלות את המדפסת HP LaserJet 1022n או את המדפסת HP LaserJet 1022nw. בצע את הצעדים הבאים:

- 1. בדוק את הכבלים כדי לוודא שהם מחוברים כראוי. בדוק את כל החיבורים הבאים:
 - כבלי מתח חשמלי
 - הכבלים שבין המדפסת לבין הרכז או המתג
 - הכבלים שבין הרכז או המתג ובין המחשב
 - כבלים מהמודם ואליו או אל מחיבור האינטרנט ואליו, אם ישים
- 2. כדי לוודא שחיבורי הרשת של המחשב פועלים כראוי (Windows בלבד), בצע את הצעדים הבאים:
 - בשולחן העבודה של Windows לחץ פעמיים על **מיקומי הרשת שלי** או **סביבת רשת**.
 - לחץ על הקישור **הרשת כולה**.
 - לחץ על הקישור כל התוכן. •
 - לחץ פעמיים על אחד מסמלי הרשת כדי לוודא שרשומים בו מספר התקנים.
 - 3. כדי לוודא שחיבור הרשת פעיל, בצע את הצעדים הבאים:
 - בדוק את נורית הרשת שעל מחבר הרשת (RJ-45), בחלקה האחורי של המדפסת.
 - אם אחת הנוריות מאירה ברציפות, המדפסת מחוברת לרשת.
- אם הנורית הירוקה לא מאירה, בדוק את חיבורי הכבלים מהמדפסת אל השער, המתג או הרכז, כדי
 לוודא שהחיבורים מהודקים כראוי.
- אם החיבורים מהודקים, כבה את המדפסת למשך 10 שניות לפחות ולאחר מכן, הדלק אותה שוב.
 - 4. כדי להדפיס את דף התצורה, לחץ על הלחצן הדפסה והחזק אותו לחוץ במשך 5 שניות או גש למנהל ההתקן של המדפסת. ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקן).
 - בדף התצורה, בדוק האם הוקצתה למדפסת כתובת IP שאינה אפסים.
 - אם בדף התצורה לא מופיעה כתובת IP חוקית שאינה אפסים, שחזר את שרת ההדפסה הפנימי HP Jetdirect להגדרות ברירת המחדל שלו. כדי לבצע שחזור קר של שרת ההדפסה הפנימי HP Jetdirect, כבה את המדפסת. לחץ והחזק לחוצים את הלחצנים הדפסה וביטול והדלק את המדפסת. החזק את הלחצנים הדפסה וביטול לחוצים עד שהמדפסת תעבור למצב מוכן (5 עד 30 שניות).
- שתי דקות לאחר שהמדפסת תגיע למצב מוכן, הדפס דף תצורה נוסף ובדוק האם הוקצתה כתובת IP חוקית למדפסת.
 - אם בכתובת ה- IP מופיעים עדיין רק אפסים, צור קשר עם שירות הלקוחות של HP.

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **82**

מפרט המדפסת



נספח זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- מפרטים סביבתיים •
- פליטת רעש אקוסטי 🍨
 - מפרט חשמלי •
 - מפרטים פיזיים •
- קיבולות נייר ותפוקות הדפסה
 - מפרט זיכרון •
 - זמינות של יציאות •

83 HEWW

מפרטים סביבתיים

יש להתקין את המדפסת באזור מאוורר היטב, נקי מאבק.	סביבת תפעול
מדפסת המחוברת לשקע חשמל:	
32.5°C עד 10°C • טמפרטורה: • 0°C	
לחות: 10 עד 80 אחוז (ללא עיבוי)	
מדפסת המנותקת משקע חשמל:	סביבת אחסון
40°C עד 0°C •	
לחות: 10 עד 80 אחוז (ללא עיבוי)	

הערה

הערכים עדכניים לתאריך 1 באפריל, 2004. הערכים עשויים להשתנות ללא הודעה. לקבלת מידע מעודכן, ראה http://www.hp.com/support/lj1022.

HEWW נספח א מפרט המדפסת **84**

פליטת רעש אקוסטי

פליטת רעש אקוסטי ^{1, 2}

רמת עוצמת הקול	מוצהר לפי תקןISO 9296
³ הדפסה	L _{WAd} = <6.2 Bels (A) I- 62dB (A)
מצב מוכן להדפסה (PowerSave):	בלתי נשמע
רמת לחץ קול בעמדת משקיף	ווצהר לפי תקן ISO 9296
³ הדפסה	L _{WAd} = ≤4.9 Bels (A) ı- 49dB (A)
מצב מוכן להדפסה (PowerSave): כמעט בלתי נשמע	בלתי נשמע

פליטת רעש אקוסטי HEWW

² תצורה שנבדקה: יחידה בסיסית HP LaserJet 1022, מגש סטנדרטי, נייר A4, והדפסה חד-צדדית רציפה.

³ תפוקת ההדפסה של המדפסת HP LaserJet 1022 היא 18 דפים לדקה בנייר בגודל A4 ו- 19 דפים לדקה בנייר בגודל מכתב.

מפרט חשמלי

!אזהרה

דרישות המתח מתבססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר מתחי תפעול. פעולה כזו עלולה להזיק למדפסת ולבטל את תוקף האחריות על המוצר.

	דגמים למתח 110 וולט:	דגמים למתח 230 וולט:
דרישות מתח	(+/-10%) וולט (100-127	(+/-10%) וולט 220-240
	(2-/+ הרץ (50/60 הרץ	(2-/+ הרץ (50/60 הרץ
זרם משוער	4 אמפר	2.5 אמפר

צריכת חשמל (ממוצע בוואט)^{1, 2}

כבוי	מוכן להדפסה³	הדפסה⁴	דגם המוצר
0 וואט	1 וואט	100 וואט	HP LaserJet 1022
וואט 0	1 וואט	100 וואט	HP LaserJet 1022n
0 וואט	1 וואט	100 וואט	HP LaserJet 1022nw

^{./}http://www.hp.com/support/lj1022 הערכים עשויים להשתנות ללא הודעה. לקבלת מידע מעודכן, ראה 1

או בו א מפרט המדפסת 86 מפרט המדפסת 86 מפרט המדפסת

³ זמן ברירת המחדל למעבר ממצב מוכן למצב PowerSave (חיסכון בחשמל) וזמן ההתאוששות ממצב PowerSave (חיסכון בחשמל) עד לתחילת ההדפסה הוא זניח (פחות מ-10 שניות), עקב יכולת ההתכה המיידית עם הדלקת המדפסת.

⁴ תפוקת ההדפסה של המדפסת HP LaserJet 1022 היא 18 דפים לדקה בנייר בגודל A4 ו- 19 דפים לדקה בנייר בגודל A4 ו- 19 דפים לדקה בנייר בגודל מכתב.

לשעה. BTU אום במצב מוכן להדפסה היא BTU 20 לשעה. 5

מפרטים פיזיים

• רוחב: 370 מ"מ	ממדים	
עומק: 245 מ"מ •		
• גובה: 241 מ"מ		
6.3 ק"ג	משקל (כולל מחסנית מותקנת להדפסת 2,000 עמודים)	

הערה

הערכים עדכניים לתאריך 1 באפריל, 2004. הערכים עשויים להשתנות ללא הודעה. לקבלת מידע מעודכן, ראה http://www.hp.com/support/lj1022.

מפרטים פיזיים HEWW

קיבולות נייר ותפוקות הדפסה

■ 18 דפים לדקה בגודל A4 ו- 19 בגודל מכתב	מהירות הדפסה
פלט עמוד ראשון בתוך 8 שניות בלבד •	
אשי 250 גליונות של נייר במשקל רגיל של 75 גר'/מ ²	קיבולת מגש קלט ר
ידנית 163 גרם/מ ²	קיבולת חריץ הזנה
יון (צד מודפס כלפי מטה) 100 גליונות של נייר במשקל רגיל של 75 גרם/מ ²	קיבולת סל פלט על
מ"מ 76 x 127	גודל נייר מזערי
מ"מ 216 x 356	גודל נייר מרבי
2סל פלט: 60 עד 105 גרם/מ	משקל חומרי הדפס
RAM זיכרון 8 MB	זיכרון בסיסי
• ProRes 1200 הגדרת איכות הדפסה שמס: יכולת שרטוט פרטים בקו-עדין בצפיפות של (ג נקודות לאינץ' (dpi).	רזולוציית הדפסה
יהגדרת איכות שמספקת אי FastRes 1200 • pi) פלט אפקטיבית של 1,200 נקודות לאינץ'	
• 600 נקודות באינץ' (dpi) : הגדרת איכות שנ פלט של 600 x 600 נקודות לאינץ' (dpi) בא טכנולוגיית שיפור ההפרדה (REt) של טקסט	
) עמודים בחודש בהדפסה חד-צדדית 8,000 עמודים בחודש בהדפסה חד-צדדית (מחזור תפוקה
<u> </u>	

HEWW נספח א מפרט המדפסת 88

RAM זיכרון 8 MB	זיכרון בסיסי
-----------------	--------------

89 מפרט זיכרון HEWW

זמינות של יציאות

USB	תואמת למפרטי תקן USB 2.0 למהירות גבוהה
רשת תקשורת	Ethernet 10/100 ,RJ-45
HP LaserJet 1022n במדפסות) ו- HP LaserJet 1022nw בלבד)	
אלחוט	802.11b/g
בלבד) HP LaserJet 1022n המדפסת	

HEWW נספח א מפרט המדפסת **90**

מידע על תקנות



דעאימות לתקן FCC

ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג B, בכפוף לחלק 15 של חוקי ה- FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה בסביבת מגורים ביתית. הציוד מחולל, משתמש, ועשוי להקרין אנרגיה בתדר רדיו. אם הציוד מותקן ונעשה בו שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תהיינה הפרעות במתקן מסוים. אם ציוד זה גורם להפרעות בקליטת רדיו או טלוויזיה, כפי שניתן לקבוע על-ידי כיבוי והדלקה של הציוד, על המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- שינוי כיוון או מיקום אנטנת הקליטה.
 - הגדלת המרחק בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל חשמלי שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
 - פנייה לסוכן לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

שינויים או עדכונים כלשהם במדפסת שלא אושרו מפורשות על-ידי Hewlett-Packard עלולים להפר את זכות המשתמש להפעיל ציוד זה. יש להשתמש בכבל ממשק מסוכך כדי לעמוד בהגבלות סוג B של חלק 15 בחוקי FCC.

REWW HEWW

הצהרה על עמידה בתקנים

הצהרה על עמידה בתקנים

בהתאם ל-ISO/IEC הנחיה 22 ו- 45014

שם היצרן: Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard 11311 Boise, Idaho 83714-1021, USA

מצהירה שהמוצר

שם המוצר ⁴⁾: HP LaserJet 1022n ו- HP LaserJet 1022n BOISB-0405-00 / BOISB-0405-01 הבם תקני ³⁾: הכל הכל

עומד במפרטי המוצר הבאים:

ובC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1

(1 מוצר לייזר/LED (מוצר לייזר/LED) וובC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001

GB4943-2001

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1) :EMC

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1 EN 55024:1998

GB17625.1-1998 / CNS13438 ,GB9254-1998

:מידע נוסף

מוצר זה תואם לדרישות של EMC Directive 89/336/EEC ושל Low Voltage Directive 73/23/EEC, ונושא את סימון CE בהתאם.

1) המוצר נבדק בתצורה אופיינית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard. בדיקות עמידה בתקנים של המוצר לפי התקן להוציא סעיף 9.5 שטרם נכנס לתוקפו.

2) התקן זה עומד בתנאי חלק 15 של חוקי FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) אסור שהתקן זה יגרום להפרעות מזיקות, ו- (2) התקן זה חייב לקלוט את כל ההפרעות המתקבלות, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה.

3) למטרות תקינה, למוצר זה מוקצה מספר דגם תקני. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או עם המספרים של המוצר.

מידע תקינה בנוגע לאישורי מודולי רדיו למדפסת HP LaserJet 1022nw (מספר דגם תקני: BOISB-0402-01) נמצא במדריך למשתמש האלחוטי של המוצר.

Boise, Idaho 83714, USA

2005 במארס 1

בנושאי תקינה בלבד, ניתן לפנות אל:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia.

Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards או Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards, או

(+49-7031-14-3143 :פקס) Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany,

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho, 83707-0015, בארה"ב:

(טלפון: 208-396-6000) USA

HEWW נספח ב מידע על תקנות 92

הצהרות תקינה

הצהרת בטיחות לייזר

מרכז (Center for Devices and Radiological Health (CDRH) של מנהל המזון והתרופות האמריקאי הפעיל נהלים עבור מוצרי לייזר המיוצרים מאז ה- 1 באוגוסט 1976. עמידה בתקנות אלה היא חובה עבור מוצרי לייזר "Class 1" בכפוף לתקן ביצועי קרינה של מוצרים המשווקים בארה"ב. המדפסת מאושרת כמוצר לייזר "Class 1" בכפוף לתקן ביצועי קרינה של Department of Health and Human Services (DHHS) ובטיחות משנת 1968.

מכיוון שהקרינה הנפלטת בתוך המדפסת מוכלת לחלוטין בתוך כיסויי המגן והכיסויים החיצוניים, קרן הלייזר אינה יכולה לצאת בשלב כלשהו של פעולת שימוש רגילה.

שימוש בלחצני בקרה, ביצוע כוונונים, או ביצוע תהליכים אחרים מאלה המצוינים במדריך למשתמש, עלולים לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת. אזהרה!

תקינת DOC של קנדה

עמידה בדרישות סוג B של EMC בקנדה.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

הצהרת EMI של קוריאה

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

93 הצהרות תקינה HEWW

הצהרה בנושא לייזר של פינלנד

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

HEWW נספח ב מידע על תקנות 94

תוכנית ניהול סביבתי למוצר

הגנה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת לאספקת מוצרי איכות באופן בטיחותי לסביבה. מוצר זה תוכנן עם מספר מאפיינים שממזערים את ההשפעה על הסביבה.

הפקת אוזון

 O_3 מוצר זה אינו מייצר כמות ניכרת של גז אוזון

צריכת אנרגיה

צריכת האנרגיה פוחתת משמעותית במצב חיסכון באנרגיה PowerSave/Sleep, החוסך משאבי טבע וכסף מבלי לפגוע בביצועים הגבוהים של המוצר. מוצר זה עומד בתנאי (version 3.0), שהיא שהלי לפגוע בביצועים הגבוהים של המוצר. מוצרים משרדיים חסכוניים באנרגיה.



Energy Star הוא סימן מסחרי רשום בארה"ב של U.S. EPA. כשותפה של Energy Star חברת Hewlett-Packard קובעת שמוצר זה עונה עומד בהנחיות Energy Star לחיסכון באנרגיה. לקבלת מידע האברה לקבלת שמוצר זה עונה עומד בהנחיות http://www.energystar.gov נוסף, ראה http://www.energystar.gov.

צריכת טונר

משתמש בפחות טונר, ועשוי להאריך את אורך חיי מחסנית ההדפסה. EconoMode

שימוש בנייר

היכולות של המוצר בהדפסה דו-צדדית ידנית (הדפסה דו-צדדית, ראה <u>הדפסה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית</u>)) ובהדפסת מספר עמודים על גליון אחד (N-Up), חוסכות בשימוש בנייר ומפחיתות את ניצול משאבי הטבע.

חומרי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המשפרים את היכולת לזהות סוגי פלסטיק למטרות מחזור בסיום חיי המוצר.

95

HEWW תוכנית ניהול סביבתי למוצר

חומרי הדפסה מתכלים HP LaserJet

במדינות/אזורים רבים, ניתן להחזיר לחברת HP חומרי הדפסה מתכלים של מוצר זה (כגון מחסניות הדפסה, תוף), דרך התוכנית להחזרה ומחזור של חומרי הדפסה מתכלים של HP. תוכנית ההחזרה קלה לשימוש, פועלת ללא תשלום וזמינה בלמעלה מ- 30 מדינות/אזורים. מידע רב-לשוני על התוכנית והוראות מצורפים לכל מחסנית הדפסה חדשה של HP LaserJet ולכל חבילת מוצרים מתכלים של HP.

מידע על התוכנית להחזרה ומחזור חומרי הדפסה מתכלים של HP

מאז 1992 מציעה HP תוכנית להחזרה ולמחזור מוצרים מתכלים של HP LaserJet ללא תשלום, בלמעלה מ- 86% מהשוק העולמי שבו נמכרים מוצרי HP LaserJet. במרבית האריזות של מחסניות ההדפסה של BP LaserJet מצורפות למדריך ההוראות תוויות ממוענות מראש שדמי הדואר שלהן שולמו מראש. כן ניתן http://www.hp.com/recycle.

בשנת 2002, מוחזרו בכל העולם יותר מ- 10 מיליון מחסניות הדפסה של HP LaserJet באמצעות התוכנית למחזור מוצרים מתכלים של HP Planet Partners. מספר שיא זה מייצג 12 מיליון קילוגרמים של חומרי HP Planet Partners. ממחסניות הדפסה שלא הושלכו למזבלות הרגילות. בהיקף עולמי, HP ממחזרת בממוצע 80% ממשקל מחסניות ההדפסה המורכבות בעיקר מחומרים פלסטיים וממתכות. הפלסטיק והמתכות משמשים לייצור מוצרים חדשים, כגון מוצרי HP, מגשי פלסטיק וסלילים. שאריות החומרים מסולקות באופן המגלה אחריות לאיכות הסביבה.

החזרות לצורך מחזור – ארה"ב

כדי להחזיר מחסניות הדפסה וחומרים מתכלים משומשים תוך שמירה על הסביבה, HP מעודדת שימוש LPS בהחזרות. כל שיש לעשות זה פשוט לארוז יחד שתי מחסניות הדפסה או יותר ולהשתמש בתווית UPS המצורפת לאריזה. התווית ממוענת מראש ודמי ההובלה שולמו מראש. לקבלת מידע נוסף בארה"ב, התקשר http://www.hp.com/recycle.

החזרות למחזור – מחוץ לארה"ב

לקוחות מחוץ לארה"ב, מתבקשים לפנות לאתר האינטרנט http://www.hp.com/recycle שם ניתן לקבל מידע נוסף על הזמינות של תוכנית ההחזרה והמחזור של המוצרים המתכלים של HP.

נייך

המדפסת מסוגלת להדפיס על נייר ממוחזר ובלבד שהנייר עומד בהנחיות המפורטות ב *מדריךPrint Media* מדריך מחומרי הדפסה). לקבלת מידע על הזמנות, ראה <u>הזמנת חומרים מתכלים</u>. מוצר זה מתאים Guide לשימוש בנייר ממוחזר לפי תקן EN12281:2002.

מגבלות חומרים

המוצר הזה של HP אינו מכיל סוללות.

HEWW נספח ב מידע על תקנות **96**

לקבלת מידע נוסף

כדי להשיג מידע על נושאי הסביבה הבאים:

- HP גליון פרופיל סביבתי עבור מוצר זה ומוצרים קשורים רבים של
 - ההתחייבות של HP לסביבה
 - HP מערכת הניהול למען איכות הסביבה של
 - HP התוכנית להחזרה ומחזור מוצרים משומשים של
 - גליונות נתונים של בטיחות חומרים

http://www.hp.com/hpinfo/community/ או לאתר http://www.hp.com/go/environment :פנו לאתר environment/productinfo/safety

תוכנית ניהול סביבתי למוצר HEWW

גליון נתוני בטיחות חומרים

ניתן לקבל גליונות נתוני בטיחות חומרים (MSDS) של מוצרים מתכלים המכילים חומרים כימיים (כגון טונר) על-ידי פנייה אל אתר האינטרנט HP בכתובת: http://www.hp.com/go/msds או לאתר http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HEWW נספח ב מידע על תקנות **98**

אחריות ורישוי



הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

משך תקופת האחריות המוגבלת אחריות מוגבלת לשנה מוצר HP מדפסת HP LaserJet 1020 series

HP מתחייבת בפניך, לקוח משתמש הקצה, שהחומרה והעזרים של HP יהיו ללא פגמים בחומרים ובייצור לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה הרשומה לעיל. אם HP תתקבל הודעה על פגמים כאלו במשך תקופת האחריות, HP לפי שיקול דעתה, תתקן או תחליף את המוצרים שיוכחו כפגומים. מוצרים חלופיים יהיו מוצרים חדשים או מוצרים שהביצועים שלהם שקולים לחדשים.

HP מתחייבת בפניך שתוכנת HP לא תיכשל בביצוע הוראות התכנות שלה לאחר תאריך הרכישה, לתקופה המפורטת לעיל, בשל פגמים בחומר וביצור, אם התוכנה הותקנה כהלכה ונעשה בה שימוש נכון. אם HP תקבל הודעה על פגמים כאלה במהלך תקופת האחריות, תחליף HP את התוכנה שאינה מבצעת את הוראות התכנות שלה כתוצאה מפגמים אלה.

HP אינה מתחייבת שפעולת מוצרי HP תהיה ללא הפרעות או נקיה משגיאות. אם HP אינה יכולה, תוך פרק זמן סביר, לתקן או להחליף מוצר כלשהו כדי להחזירו למצב המתחייב מתנאי האחריות, תהיה זכאי להחזר כספי של מחיר הרכישה מייד עם החזרת המוצר.

מוצרי HP עשויים להכיל חלקים מיוצרים מחדש שהם השקולים בביצועיהם לחלקים חדשים או חלקים שהיו בשימוש מקרי.

האחריות אינה חלה על פגמים הנובעים מ- (א) תחזוקה או כיול בלתי מתאימים או בלתי מספיקים, (ב) תוכנה, משק, רכיבים או חומרים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP, (ג) שינויים בלתי מוסמכים או שימוש לרעה, (ד) תפעול החורג מהמפרט הסביבתי הנקוב של המוצר, או (ה) הכנה או תחזוקה בלתי נאותים של האתר בו נמצא המוצר.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, האחריות שלעיל היא בלעדית ולא קיימים אחריות או תנאי אחר, בין אם בכתב ובין אם בעל-פה, במפורש או במשתמע, ו-HP מכחישה במיוחד כל אחריות או תנאים משתמעים לסחירות של המוצר, לאיכות משביעת-רצון, ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת. במדינות/אזורים, מחוזות או פרובינציות מסוימים חל איסור על הגבלת משך אחריות משתמעת, לכן ההגבלה לעיל לא בהכרח חלה עליך. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות מסוימות וייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור או ממחוז למחוז או מפרובינציה לפרובינציה. האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/ אזור או מקום שבו מציעה HP נוכחות של שירותי תמיכה במוצר, ושבהם המצור משווק. רמת שירות האחריות שתקבל עשויה להשתנות בהתאם לתקנים המקומיים. HP לא תשנה את הצורה, ההתאמה או התפקוד של המוצר כדי להביא לתפעולו במדינה/אזור שבהם הוא לא תוכנן מעולם לפעול מסיבות משפטיות או מסיבות של תקינה.

עד למידה מותרת בחוק המקומי, התרופות בכתב אחריות זה הם הן התרופות היחידות והבלעדיות שלך. למעט המפורט לעיל, בשום מקרה לא יהיו HP או ספקיה אחראים לאובדן נתונים או לנזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים (ובכלל זה אובדן רווח או נתונים), או אחרים, בין מכוח חוזה, נזיקין או אחר. במדינות/ אזורים, מחוזות או פרובינציות מסוימים, חל איסור על הגבלה או התכחשות לנזקים מקריים או תוצאתיים, לכן ייתכן שההגבלה או ההתכחשות שלעיל לא חלות עליך.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, למעט במידת המותר על פי דין, אינם שוללים, מגבילים או משנים את זכויות החובה החוקתיות החלות על מכירה של מוצר זה, אלא נוספים אליהן.

הסכם רישיון תוכנה של Hewlett-Packard

שים לב: השימוש בתוכנה כפוף לתנאי רישיון התוכנה של HP המובאים להלן. השימוש בתוכנה מעיד על הסכמתך לתנאי הרישיון האלה.

HP תנאי רישיון תוכנה של

תנאי הרישיון הבאים חלים על השימוש שלך בתוכנה הנלווית אלא אם בידך הסכם חתום נפרד עם Hewlett-Packard.

הענקת רישיון. Hewlett-Packard מעניקה לך רישיון לשימוש בעותק אחד של התוכנה. "שימוש" פירושו אחסון, טעינה, התקנה, הפעלה, או הצגת התוכנה. אין לשנות את התוכנה או להשבית כל מאפיין רישוי או בקרה של התוכנה. אם רישיון התוכנה הוא לשימוש "בו-זמני", אין לאפשר למספר רב יותר מהמספר המרבי של משתמשים מורשים להשתמש בתוכנה בו-זמנית.

בעלות. התוכנה וזכויות היוצרים שלה נמצאות בבעלות Hewlett-Packard או ספקי צד שלישי שלה. רישיון זה אינו מעניק כל זכות או בעלות על התוכנה, ואינו מהווה מכירה של זכויות לגביה. ספקי צד שלישי של Hewlett-Packard עשויים להגן על זכויותיהם במקרה של הפרה כלשהי של תנאי רישיון אלה.

עותקים ועיבודים. מותר לבצע העתקים או עיבודים של התוכנה אך ורק למטרות גניזה, או כאשר ההעתקה או העיבוד מהווים צעד חיוני בשימוש המורשה בתוכנה. יש להעתיק את כל ההערות הנוגעות לזכויות יוצרים המופיעות בתוכנה המקורית לכל העותקים והעיבודים. אין להעתיק את התוכנה לרשת ציבורית כלשהי.

פירוק ופענוח אסורים. אין לפרק או לבצע הידור לאחור של התוכנה ללא אישור מוקדם בכתב מחברת HP. בתחומי שיפוט מסוימים אין צורך בקבלת הסכמה מאת HP לביצוע פעולות מוגבלות של פירוק או הידור לאחור. על-פי דרישה, עליך לספק ל-HP מידע בפירוט סביר לגבי פירוק או הידור לאחור כלשהם שבוצעו. אין לפענח את התוכנה. אלא אם הפענוח חיוני להפעלתה.

העברה. תוקף רישיונך יפוג מיד עם העברת התוכנה לידי אדם אחר. עם ההעברה, יש למסור את התוכנה לידי המקבל, לרבות כל עותק שלה וחומר עזר. כתנאי להעברה, על המקבל להסכים לתנאי רישיון זה.

ביטול. HP רשאית לבטל את תוקף הרישיון בגין הפרה של תנאי כלשהו מתנאיו. עם ביטול תוקף הרישיון, עליך להשמיד את התוכנה לאלתר, בנוסף לכל העתקיה, עיבודיה וחלקים המשולבים בה בכל צורה שהיא.

דרישות ייצוא. אין לייצא או לייצא שנית את התוכנה או כל עותק או התאמה תוך הפרה כלשהי של חוקים או נהלים מקובלים כלשהם.

זכויות מוגבלות של ממשל ארה"ב. התוכנה וכל התיעוד הנלווה פותחו בעלות פרטית לחלוטין. הם מסופקים ומורשים כ"תוכנת מחשב מסחרית" (commercial computer software), כמוגדר (מאי 1991), כמוגדר ב-DFARS 252.227-7013), או DFARS 252.227-7013 (אוקטובר 1988), פריט מסחרי" כמוגדר ב-PARS 252.227-7014 (יוני 1987), או כ"תוכנת מחשב מוגבלת" כמוגדר ב-FAR 52.227-195 (יוני 1987) (או כל תקנה משרדית או סעיף חוזה שווה ערך), בהתאם לנסיבות. ברשותך רק אותן זכויות הניתנות עבור סוג תוכנה זה וכל תיעוד נלווה על-ידי סעיפי PFAR או הסכם התוכנה הסטנדרטי של HP עבור המוצר האמור.

HEWW נספח ג אחריות ורישוי 100

אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה

מובטח בזאת שמוצר זה של HP יהיה נקי מפגמים בחומר ובייצור. אחריות זו לא חלה על מוצרים (א) שמולאו שנית, שופצו, יוצרו מחדש, או שניזוקו בכוונה תחילה בכל צורה שהיא, (ב) שהבעיה בהם נובעת משימוש לא תקין, אחסון לקוי, או הפעלה החורגת מהמפרט הסביבתי הנקוב של מוצר המדפסת, או (ג) שהתבלו כתוצאה משימוש רגיל. לקבלת שירות אחריות, אנא החזר את המוצר למקום הרכישה (בצירוף תיאור בכתב של הבעיה ודוגמאות ההדפסה), או פנה אל תמיכת הלקוחות של HP. לפי שיקול דעתה, תחליף Hewlett-Packard מוצרים שהוכחו כפגומים או תשיב את מחיר הרכישה. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, האחריות שלעיל היא בלעדית ולא קיימים אחריות או תנאי אחר, בין אם בכתב ובין אם בעל-פה, במפורש או במשתמע, ו-HP מכחישה במיוחד כל אחריות או תנאים משתמעים לסחירות של המוצר, לאיכות משביעת-רצון, ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, לא יהיו HP או ספקיה אחראים בשום מקרה לנזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים (ובכלל זה אובדן רווח או נתונים), או אחרים, בין מכוח חוזה, נזיקין או אחר. תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, למעט במידת המותר על פי דין, אינם שוללים, מגבילים או משנים את זכויות החובה החוקתיות החלות על מכירה של מוצר זה, אלא נוספים אליהן.

HEWW אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה

101

HEWW נספח ג אחריות ורישוי **102**

HP חלקים ואביזרים של



נספח זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- <u>הזמנת חומרים מתכלים</u>
- שרתי הדפסה 10/100 לרשת תקשורת ושרתי הדפסה אלחוטיים
 - HP שימוש במחסניות הדפסה של

103 HEWW

הזמנת חומרים מתכלים

באפשרותך לשפר את יכולות המדפסת באמצעות אביזרים וחומרים מתכלים אופציונליים. כדי להבטיח HP LaserJet 1020 ביצועים מיטביים יש להשתמש באביזרים וחומרים מתכלים המיועדים במיוחד למדפסות series.

.1022nw - כוללות את הדגמים HP LaserJet כוללות את הדגמים HP LaserJet ו- 1022nw.

הערה

מידע להזמנות

מספר הזמנה	תיאור או שימוש	פריט	
HPM1120	נייר מותג HP למגוון שימושים (קופסה אחת של 10 חבילות בנות 500 גליונות כל אחת). להזמנת דוגמה, בארה"ב, התקשר 800-471-4701.	HP Multipurpose נייר	חומרי הדפסה מתכלים
HPJ1124	נייר מותג Premium HP לשימוש במדפסות HP LaserJet (קופסה אחת של 10 חבילות, 500 גליונות כל אחת). להזמנת דוגמה, בארה"ב, התקשר 4701-4700.	HP LaserJet נייר	
(letter) 92296T (A4) 92296U	מותג שקפים של HP לשימוש במדפסות מונוכרום HP LaserJet.	HP LaserJet שקפים transparency film	
Q2612A	מחסניות הדפסה חילופיות למדפסות HP LaserJet 1020 series 2,000 דפים למחסנית הדפסה לקבלת מידע נוסף, ראה <u>תוחלת החיים של מחסנית</u>	מחסניות הדפסה	מחסניות הדפסה למדפסת HP LaserJet 1020 series
5851-1468 הערה ניתן להוריד מסמך זה מהכתובת http://www.hp.com/ support/ljpaperguide	מדריך לשימוש בנייר ובחומרי הדפסה אחרים במדפסות HP LaserJet.	HP LaserJet printer family print media מדריך חומרי guide ההדפסה למשפחת המדפסות HP LaserJet	תיעוד משלים

מידע להזמנות (המשך)

מספר הזמנה	תיאור או שימוש	פריט	
RL1-2066	משמשת לאיסוף חומרי ההדפסה ממגש ההזנה והזנתם דרך המדפסת.	גלגלת איסוף חומרי הדפסה	חלקים חלופיים
RL1-0269	משמשת למניעת הזנה של מספר גליונות לנתיב המדפסת.	רפידת הפרדה עבור המדפסת	
0025B001AA	משמש לכסוי חומרי ההדפסה במגש הקלט.	כיסוי מגש הקלט	

105 הזמנת חומרים מתכלים HEWW

שרתי הדפסה 10/100 לרשת תקשורת ושרתי הדפסה אלחוטיים

HP LaserJet 1022n

ריט ותיאור	מספר הזמנה
ורת הדפסה חיצוני אלחוטי HP Jetdirect 380x 802.11 (מאפיינים מלאים, יציאת USB	J6061A

שימוש במחסניות הדפסה של HP

הסעיפים הבאים מספקים מידע אודות מחסניות הדפסה של HP, הוראות לפיזור מחדש של טונר והוראות להחלפת מחסנית ההדפסה.

אינן של HP לגבי מחסניות הדפסה שאינן של

חברת Hewlett-Packard אינה יכולה להמליץ על שימוש במחסניות הדפסה שאינן של HP, בין אם הן חדשות, ממולאות מחדש או מחודשות. כיוון שאין אלה מוצרים של HP, לחברת Hewlett-Packard אין השפעה על תכנונם או בקרה על איכותם. שירות או תיקון שיידרשו כתוצאה משימוש במחסניות הדפסה שאינן של HP לא יכוסו באחריות של המדפסת.

האחריות אינה חלה על פגמים שנובעים מתוכנה, ממשק או חלקים שאינם מסופקים על-ידי Hewlett-Packard.

הערה

אחסון מחסניות הדפסה

אל תוציא את מחסנית ההדפסה מאריזתה לפני שתהיה מוכן להשתמש בה.

זהירות

כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, יש למזער ככל האפשר את החשיפה לאור ישיר.

אריזות מסוימות של מחסניות הדפסה HP LaserJet נושאות חתימה של קוד תאריך אלפאנומרי. קוד זה מייצג תקופה של 30 חודשים מעבר לתאריך הייצור, המקל על תהליכי ניהול מלאי יעילים בין HP לבין המשווקים שלה. הוא לא משמש כציון של אורך חיי הטונר (חיי המדף) ואינו קשור בשום אופן לתנאי האחריות.

תוחלת החיים של מחסנית הדפסה

אורך חיי מחסנית ההדפסה תלוי בכמות הטונר שנדרשת על-ידי עבודות ההדפסה. בהדפסת טקסט בכיסוי של אורך חיי מחסנית הדפסה למדפסות HP LaserJet 1020 series מפיקה 2,000 דפי הדפסה בממוצע.

הערה

ייתכן שכמות הטונר במחסנית ההדפסה תספיק לפרק זמן ארוך יותר מזה של החלקים המכניים של מחסנית ההדפסה. אם בנסיבות כאלה, איכות ההדפסה מתדרדרת, יש להתקין מחסנית הדפסה חדשה גם אם יש עדיין טונר במחסנית ההדפסה הנוכחית.

חישוב תוחלת חיים זה מתבסס על ההנחה שמדפיסים בצפיפות 3 ושהאפשרות Economode אינה מופעלת. (אלו הן הגדרות ברירת המחדל).

חיסכון בטונר

במצב EconoMode, המדפסת משתמשת בפחות טונר בכל עמוד. בחירה באפשרות זו מאריכה את חיי מחסנית ההדפסה, מפחיתה את העלות לעמוד, אך מורידה באיכות ההדפסה. HP לא ממליצה על שימוש תמידי בהדפסה במצב EconoMode.

107

HPWW שימוש במחסניות הדפסה של

שירות ותמיכה



נספח זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- זמינות התמיכה והשירות
- <u>הנחיות לאריזה מחדש של המדפסת</u>
 - HP <u>כיצד ליצור קשר עם</u>

109 HEWW

זמינות התמיכה והשירות

חברת HP מספקת מגוון של אפשרויות שירות ותמיכה ללקוחותיה בכל רחבי העולם. הזמינות של תוכניות אלה משתנה בהתאם למיקום הלקוח.

HP שירותי ™HP Care Pack והסכמי שירות של

HP מציעה אפשרויות שונות לשירות ותמיכה, המספקות מענה למגוון רחב של צרכים. אפשרויות אלה לא מהוות חלק מהאחריות הסטנדרטית. שירותי התמיכה עשויים להשתנות בהתאם למיקום הלקוח. עבור רוב המדפסות, HP מציעה שירותי HP Care Pack והסכמי שירות.

לאיתור אפשרויות שירות ותמיכה עבור מדפסת זו, בקר בכתובת

הקלד את מספר הדגם של המדפסת. בצפון אמריקה, והקלד את מספר הדגם של המדפסת. בצפון אמריקה, http://www.hpexpress-services.com/10467a 1-800-HPINVENT חייג HP Customer Care פיתן להשיג מידע על הסכמי שירות במרכז שירות הלקוחות במרכז שירות אזורים אחרים, פנה למרכז 1-877-231-4351 (קנדה). במדינות/אזורים אחרים, פנה למרכז HP Customer Care Center הספציפי למדינה/אזור שלך. עיין בעלון המצורף לאריזה, או בקר בכתובת http://www.hp.com לקבלת מספר הטלפון של מרכז HP Customer Care במדינה/אזור שלך.

110 נספח ה שירות ותמיכה

הנחיות לאריזה מחדש של המדפסת

כדי לארוז מחדש את הדפסת, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

• הוצא את מחסנית ההדפסה ושמור אותה בנפרד. מחסנית ההדפסה שתושאר במדפסת עלולה לגרום למדפסת נזק חמור.

זהירות

למניעת נזק למחסנית ההדפסה, אחסן את המחסנית ההדפסה באריזה המקורית שלה או אחסן אותה כך שלא תהיה חשופה לאור.

- אם אפשר, השתמש באריזת המשלוח ובחומר האריזה המקוריים. נזק במשלוח כתוצאה מאריזה לא מתאימה הוא באחריות הלקוח. אם כבר השלכת את חומרי האריזה של המדפסת, צור קשר עם שירות משלוחים כדי לקבל מידע על אריזת המדפסת מחדש.
 - הסר ושמור את כל הכבלים, המגשים, והעזרים האופציונליים המותקנים במדפסת.
- במידת האפשר, כלול דוגמאות הדפסה וכן 5 עד 10 גליונות נייר או חומרי הדפסה אחרים שלא הודפסו בראוי
 - ממליצה לבטח את משלוח הציוד. Hewlett-Packard

HP כיצד ליצור קשר עם

אם עליך ליצור קשר עם HP לצורך קבלת שירות או תמיכה, השתמש באחד הקישורים הבאים:

HP LaserJet 1020 עבור המדפסות http://www.hp.com/support/lj1022 • בארצות הברית, ראה series

-	
המדפסות HP LaserJet 1020 series כוללת את הדגמים HP LaserJet ו- 1022nw.	הערה

• במדינות/אזורים אחרים בעולם, ראה http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html במדינות/אזורים אחרים בעולם. http://www.hp.com.

112 נספח ה שירות ותמיכה

מפתח

עמוד מודפס וציפיות 65	и
פגמים חוזרים אנכית 76	אחריות
פתרונות 64	99 מוצר
קווים אנכיים 75	מורחבת 110
י קיפולים 77	מחסנית הדפסה 101
ק קמטים 77	אחריות מורחבת 110
ון-ניט ב 75 רקע אפור	אווו ווע בווו רובוע איכות איכות הדפסה
רוןע אפור תווים מעוותים 76	אל 77 גל 77
ימו ב מעוות ב 67 תקשורת מדפסת-מחשב 65	ה
ומן שורדת מו כטוני מוחטב - פט אריזה מחדש של המדפסת - 111	הדפסה בהירה או דהויה 74
או ווו נוווו פ פיז וונוו כסונ	הדפסה שבורה 74
۵ .	יוו כטוו סבור זו די טונר מפוזר סביב קו המתאר 78
בחירה	
	•
נייר 32	מיטוב עבור סוגים שונים של חומרי ההדפסה 27
ביטול עבודת הדפסה 25	מריחת טונר 75
בעיות טיפול בנייר 68	סלסול 77 ייייי פיייס פיייס אור 77
	עמוד מודפס בשיפוע 77
λ	פגמים חוזרים אנכית 76
גודל, חומרי הדפסה 11	קווים אנכיים 75
גלגלת איסוף	קיפולים 77
החלפה 53	77 קמטים
. ניקוי 56	75 רקע אפור
98 (MSDN) גליון נתוני בטיחות חומרים	תווים מעוותים 76
גרפיקה	איתור תקלות
איכות ירודה 71	איכות הדפסה 65
חסר 70	איכות ירודה של גרפיקה -71
גרפיקה חסרה 70	בעיות בתוכנת המדפסת 72
	בעיות טיפול בנייר 68
Т	גל 77
דלת, מחסנית הדפסה 4	דפים ריקים 70
דפוסי נוריות מצב המדפסת 66	הדפסה בהירה או דהויה -74
דפים ריקים 70	הדפסה שבורה 74
	העמוד המודפס שונה מהעמוד שעל המסך 70
n .	התקנת המדפסת 64
הגדרות	טונר מפוזר סביב קו המתאר - 78
שינוי הגדרות ברירת מחדל במערכות ההפעלה	טונר שפוך 76
8 ME ,2000 ,Windows 98 SE	70 טקסט או גרפיקה חסרים
שינוי הגדרות ברירת מחדל במערכת ההפעלה Windows XP	טקסט חלקי 70
8	טקסט משובש 70
שינוי עבור יישום התוכנה הנוכחי בלבד 8	יצירת קשר עם שירות הלקוחות של HP
הגדרות, איכות הדפסה 26	כתמי טונר 74
הגדרות הדפסה, שינוי 9	מריחת טונר 75
הדפסה	נורית מוכן להדפסה 64
40 letterhead	77 סלסול
44 N-up	עמוד הדגמה 64
ביטול 25	עמוד מודפס בשיפוע 77

מפתח HEWW

חומרי הדפסה כבדים, הנחיות לשימוש - 30	הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד
חומרים מתכלים, הזמנה 104	הזנה ידנית 24
חיסכון בטונר 107	חוברות 45
חלקים חלופיים 105	חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית 41
•	
חריץ	טפסים, מודפסים מראש 40
הזנה ידנית 4	כרטיסים 41
חריץ הזנה ידנית	מדבקות 39
טעינה 34	מעטפות 35
6 מבוא	סימני מים 47
4 מיקום	על שני צדי הנייר (ידנית) 42
חריץ קלט	עמוד הגדרת תצורה 20
 הזנה ידנית 4, 6	עמוד הדגמה 20
	ענווי ווו 25 שקפים 39
34 טעינה מחריץ הזנה ידנית	
	הדפסה אלחוטית
U	18 Bluetooth
טונר	18 IEEE 802.11b/g תקן
אחסון מחסניות הדפסה 107	הדפסה בהזנה ידנית 24
•	_ : :::::::::::::::::::::::::::::::::::
דלת מחסנית הדפסה 4	הדפסה דו-צדדית
החלפת מחסנית ההדפסה 61	ידנית 42
חיסכון 107	הדפסה דו-צדדית ידנית 42
כמות נמוכה 74	44 N-up הדפסת
כנוול נבווכוז כתמים 74	·
	הדפסת דופלקס (דו-צדדית)
מפוזר סביב קו במתאר -78	ידנית 42
מריחה 75	הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים 104
ניקוי אזור מחסנית ההדפסה 50	החלפה
פיזור מחדש 59	הייים. גלגלת איסוף 53
	·
שפוך 76	מחסנית הדפסה
טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית	רפידת הפרדה - 57
טעינת חומרי הדפסה	הכרטיסייה Information (שרת אינטרנט מובנה)
חריץ הזנה ידנית 34	הכרטיסייה Networking (שרת אינטרנט מובנה)
	, , ,
מגש קלט בקיבולת של 250 גליונות 34	הכרטיסייה Settings (שרת אינטרנט מובנה)
טפסים, הדפסה 40	הסכמים, תחזוקה 110
טפסים מודפסים מראש, הנחיות 31	הצהרות עמידה בתקנות
טקסט	הצהרות עמידה בתקנים 92
70 nor	הצהרות תקינה
	•
משובש 70 -	הצהרה בנושא לייזר של פינלנד 94
טקסט חסר 70	הצהרת EMI של קוריאה 93
70 טקסט משובש	תקינת DOC של קנדה 93
•	התחברות לרשת תקשורת 15
· ·	10 31 110 11 311 12 13 111
יציאה, USB מיקום 4	n
יציאה לרשת תקשורת, מיקום פנימי 4	חוברות, הדפסה 45
יציאה פנימית לרשת תקשורת, מיקום 4	חוזים, תחזוקה 110
יציאת USB, מיקום 4	חומרי הדפסה חומרי הדפסה
•	
יצירת קשר עם HP	בחירה 32
	גדלים נתמכים 11
)	הדפסה ידנית 24
14 USB כבל,	הדפסת חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית 41
כרטיסים	הנחיות שימוש 28
הדפסה 41	טעינה 34
הנחיות לשימוש 30	מומלצים 32
	מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה
ל	27
לוח בקרה -5	סוגים שאין להשתמש מהם 32
4 לחצן	סוגים שעלולים לגרום נזק למדפסת 32
לחצן, ביטול 4	פינוי תקיעות נייר $$ 79
י. לחצן, הדפסה 4	חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית, הדפסה 41
	- , <u></u>

HEWW מפתח 114

מנהל התקן של המדפסת	לחצן ביטול 4
7 Windows	לחצן הדפסה – 5
אתרים להורדה 2	
התקנה 7	מ
מעטפות	מאפייני המדפסת
הדפסה 35	גישה 8
הנחיות לשימוש 29	עזרה מקוונת 8
מערכות הפעלה נתמכות 7	מבוא, מדפסת 4
מפרטים	מגש
אקוסטיקה 85 20	קלט ראשי 4 מרייי בלמי
זיכרון 89 זמינות של יציאות 90	מגש קלט
זמינות של יציאות 90 חשמלי 86	טעינת חומרי הדפסה 34 ראשי 4, 6
וופנ <i>ורי</i> 84 סביבתי 84	ו אשי די, ט מגש קלט ראשי
פיזי 87 פיזי 87	טעינה 34
קידי הייר ותפוקות הדפסה 88	סענוו ד -3 מיקום 4
ין בריונים יותפרוןות הופסור פסר מפרטים סביבתיים 84	ניוןים די נתיב חומרי הדפסה 6
מתג, הפעלה 4	מדבקות מדבקות
בונה, וופעורו מתג הפעלה 4	ביו ביןכ הדפסה 39
מתג הפעלה/כיבוי 4	הנחיות לשימוש 28
	מדפסת
1	אריזה מחדש 111
נוריות	בעיות תוכנה 72
4 אלחוט	חיבורים 13
דפוסי נוריות מצב המדפסת 66	לוח בקרה 5
4 התרעה	4 מבוא
מוכן להדפסה 4	83 מפרט
נורית אלחוט 4	ניקוי 50
נורית התרעה 4	תוכנה 7
נורית מוכן להדפסה 4	תצורות 3
נייר	מדפסת, מפרט 88
בחירה 32	מוליכים, חומרי הדפסה
בעיות ופתרונות 28	חריץ הזנה ידנית 6
גדלים נתמכים 11	6 מגש קלט ראשי
שימוש 28 	מוליכים של חומרי הדפסה מריי ברים ידינה ה
ניקוי	חריץ הזנה ידנית 6 מגש קלט ראשי 6
אזור מחסנית ההדפסה 50 גלגלת איסוף 56	
גלגלת איסוף 56 מדפסת 50	מוליכים של חומרי הדפסה במדפסת חריץ הזנה ידנית 6
נתיב חומרי הדפסה 51	יוו ין וחנור דבונ מגש קלט ראשי 6
ניקוי, אזור מחסנית ההדפסה 50	מחזור
נתיבים של חומרי הדפסה	 התוכנית להחזרה ומחזור חומרי הדפסה מתכלים של HP
חריץ הזנה ידנית 6	96
מבוא 6	כתובת להחזרת מחסניות הדפסה 96
מגש קלט ראשי 6	מחסנית הדפסה
ניקוי ['] 51	אחסון 107
סל פלט 6	אחריות 101
	4 דלת
0	החלפה 61
סימני מים, הדפסה 47	כתובת להחזרה לשם מחזור 96
6 ,4 סל פלט	פיזור מחדש של טונר - 59
	שימוש במחסניות הדפסה של HP
<u>.</u>	תוחלת חיים 107
עזרה מקוונת, מאפייני מדפסת 8	מידע, קישורים לנושאים נבחרים 2
עזרים, הזמנה 104	מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה 27
עמוד בדיקת המדפסת 20	
עמוד הגדרת תצורה 20	

מפתח **HEWW**

מוד הדגמה 20	л
מודי מידע על המדפסת	91 FCC תאימות לתקן
עמוד בדיקת המדפסת 20	תוחלת חיים, מחסנית הדפסה 107
עמוד הגדרת תצורה 20	תוכנה
עמוד הדגמה 20	אתרים להורדה 2
מודים מרובים, הדפסה על גליון נייר יחיד 44	בעיות 72 בעיות 72
ווו ב נוו וב ב, ווו כטוו עו או ון ניו וווי	בעות בי הסכם רישיון תוכנה 100
	רוסכם די סיון המכנודי סיי התקנה 7
זור מחדש של טונר - 59	
	מנהלי התקן של המדפסת, Windows
נוי דף תקוע 79	מערכות הפעלה נתמכות 7
נוי תקיעות נייר 79 	95 Environmental Product Stewardship תוכנית
נוי תקיעת נייר 79	תומך גליונות פלט 4
ליטת רעש אקוסטי -85	תחזוקה
	הסכמים 110
	תיקון
שורי המדריך למשתמש 2	יצירת קשר עם HP
	תמיכה
	הסכמי תחזוקה 110
שום, שרת אינטרנט מובנה 22	תמיכה, אתרי אינטרנט 2
שיון תוכנה 100	תמיכה טכנית
פידת הפרדה	הסכמי תחזוקה 110
החלפה 57	תמיכה מבוססת אינטרנט 2
שת תקשורת, חיבורים 15	תמיכת לקוחות
•	הסכמי תחזוקה 110
	תצורה
גיאות, תוכנה 72	3 HP LaserJet 1022 מדפסת
ימוש במחסניות הדפסה של HP	3 HP LaserJet 1022n מדפסת
יפור איכות הדפסה 74	3 HP LaserJet 1022nw מדפסת
יקולים יקולים	תקיעות נייר, פינוי 79
יויי ב חומרי הדפסה 11	ופן פוני 18 IEEE 802.11b/g תקן
ירות	10 1222 002.115/9 [[17]
יות. הסכמים 110	E
יוס <i>כנ</i> ים אור יצירת קשר עם HP	95 Energy Star
	21,9 EWS
קע כבל כוח 4 -פוס	21,9 = 2003
קפים 	
הדפסה 39	440 UD CompartDade
הנחיות לשימוש 29	110 HP SupportPack
רת אינטרנט, מובנה 21	
רת אינטרנט מובנה	
order supplies (הזמנת אספקה)	letterhead
רישום המוצר) Product registration	הדפסה 40
22 (תמיכה במוצר) Product Support	הנחיות לשימוש 31
הכרטיסייה Information (מידע)	
22 (עבודה ברשת תקשורת) Networking	R
הכרטיסייה Settings (הגדרות)	9 Rendezvous
9 מבוא	
מצב ההתקן 21	S
 עמוד הגדרת תצורה 21	110 HP ,SupportPack
שימוש 21	/ F.F
רתי הדפסה 10/100 לרשת תקשורת ושרתי הדפסה אלחוטיים	U
106	USB, חיבור לכבל USB
יסי. בתי הדפסה אלחונויים - 106	335 .137 .1217,305

HEWW מפתח

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
www.hp.com



